ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 2882 Приталенное платье с декоративной деталью горловины

Ткань: плотные плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.



Другие материалы: клеевая прокладка; потайная молния; декоративная пуговица.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск на подгибку низа платья – 2 см.

Из основной ткани:
1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Нижняя часть спинки – 2 детали
3. Верхняя часть полочки – 2 детали
4. Нижняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
5. Обтачка горловины полочки – 2 детали
6. Обтачка горловины спинки – 2 детали

Из клеевой прокладки:
1. Обтачка горловины полочки – 2 детали
2. Обтачка горловины спинки – 2 детали

ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.

2. Стачать вытачки на деталях верхней и нижней части спинки, заутюжить глубины к середине. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, заутюжить припуски вниз, обметать.

3. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний шов спинки от метки молнии до низа, припуски разутюжить. Втачать молнию.

4. Стачать талиевую вытачку на деталях верхних частей полочки, глубину заутюжить к середине. Заложить и застрочить по намеченной линии верхнюю складку. Припуск в уголке рассечь, направить глубину складки вниз.

5. Обметать внешний срез обтачек горловины полочки. Сложить деталь обтачки с основным изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины и выступ до среднего среза. Припуски на закруглениях рассечь, в уголке высечь, вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить, приутюжить.

6. Сложить детали верхней части полочки лицевыми сторонами внутрь, отгибая обтачки и выкладывая средний шов в одну линию. Стачать средний шов верхней части полочки, одновременно со средним швом обтачки, припуски разутюжить и обметать. Отвернуть обтачку на изнаночную сторону, скрепить со средним швом изделия.

7. Рассечь вытачки на нижней части полочки до складки. Заложить и закрепить складки, глубины направлены вверх. Стачать вытачки, обметать, заутюжить глубины к середине. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, заутюжить припуски вверх, обметать.

8. Обметать внешний срез обтачек горловины спинки. Сложить обтачку с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Начинать или заканчивать строчку следует точно у размеченной линии плечевого шва. Припуски на закруглениях рассечь.

9. Стачать плечевые швы, вкладывая полочку между спинкой и обтачкой спинки,

припуски заутюжить на спинку и обметать. Вывернуть обтачки на изнаночную сторону и приутюжить. Скрепить с тесьмой молнии.

10. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 5 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.

11. Стачать боковые швы изделия, припуски заутюжить на спинку и обметать.

12. Нижний срез изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

13. Пришить по разметке декоративную пуговицу, скрепляя правую и левую верхние части полочки.

Поздравляем, платье готово:)