ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

2883 Платье без рукавов с асимметричной застёжкой на пуговицы

Ткань: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.



Другие материалы: клеевая прокладка; 3 пуговицы; 2 внутренние пуговицы.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск на подгибку низа изделия – 2 см.

Из основной ткани:
1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Центральная часть полочки – 2 детали
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
6. Подборт – 2 детали

Из клеевой прокладки:
1. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
2. Подборт – 2 детали

ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.

2. Стачать рельефные срезы спинки, заутюжить припуски к середине, обметать.

3. Стачать средний срез спинки. Припуски обметать и заутюжить на левую сторону.

4. Стачать рельефные срезы полочки, припуски заутюжить к середине, обметать.

5. Стачать плечевые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.

6. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 5см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и притачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.

7. Стачать боковые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.

8. Обметать внутренние петли на правом подборте. Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки горловины спинки. Припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить подборта с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез борта и горловину. Припуски в уголках высечь, на закруглениях рассечь, вывернуть детали на лицевую сторону, приутюжить.

9. Припуск подгибки низа платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

10. Обметать петли и пришить пуговицы.

Поздравляем, платье готово:)