ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

2890 Платье с контрастными деталями



Ткань: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: потайная молния; косая бейка (примерная длина указана на лекале нижней части полочки); отделочная тесьма (примерная длина указана на лекале нижней части полочки).

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск на подгибку низа изделия и низа манжеты – 0 см.

<u>Из основной ткани:</u>
1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Нижняя часть спинки – 2 детали
3. Верхняя часть полочки – 2 детали
4. Нижняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
5. Рукав – 2 детали
6. Манжета – 2 детали

ПОШИВ:

1. Стачать вытачки на верхних частях спинки и полочки. Глубины срезать до 1 см, заутюжить к центру и обметать.

2. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, заутюжить припуски вверх и обметать.

3. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний шов спинки от метки молнии до низа, припуски разутюжить. Втачать молнию.

4. Стачать средний шов верхней части полочки, припуски разутюжить, обметать. Настрочить на шов косую бейку. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, заутюжить припуски вверх и обметать.

5. Стачать плечевые и боковые швы изделия, припуски заутюжить на спинку и обметать.

6. Отмерить косую бейку для окантовки горловины длиной равной длине горловины + 4 см. Разутюжить косую бейку в одну плоскость, затем сложить вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом горловины с изнаночной стороны и притачать. Бейку отогнуть на лицевую сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь.

7. Притачать манжету к рукаву, припуски заутюжить вверх и обметать. Настрочить на шов косую бейку. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на заднюю часть и обметать. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.

8. Нижний срез изделия и манжеты окантовать косой бейкой.

9. Настрочить отделочную тесьму на талиевый шов. Настрочить отделку на нижние полотнища по разметке.

Поздравляем, платье готово:)