ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

2892 Платье с вырезом в форме сердца и юбкой годе

Ткань: мягкие плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.



Другие материалы: леевая прокладка; потайная молния.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск на подгибку низа изделия – 1,2 см.

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Нижняя боковая часть спинки – 2 детали
3. Нижняя центральная часть спинки – 2 детали
4. Верхняя центральная часть полочки – 1 деталь
5. Верхняя боковая часть полочки – 2 детали
6. Нижняя боковая часть полочки – 2 детали
7. Нижняя центральная часть полочки – 1 деталь
8. Рукав – 2 детали
9. Обтачка спинки – 2 детали
10. Обтачка полочки – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка спинки – 2 детали

2. Обтачка полочки – 1 деталь

ПОШИВ:
1. Продублировать клеевой прокладкой детали.

2. Стачать вытачки на верхней части спинки, заутюжить глубины к середине. Стачать рельефные швы нижней части спинки, припуски заутюжить к середине, обметать. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, припуски заутюжить вверх и обметать.

3. Обметать средние срезы спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний шов от метки молнии до нижнего среза, припуски разутюжить. Втачать молнию.

4. Стачать рельефные срезы верхней части полочки, заутюжить припуски к середине, обметать. Стачать рельефные швы нижней части полочки, припуски заутюжить к середине, обметать. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски заутюжить вверх и обметать.

5. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

6. Стачать плечевые и боковые срезы обтачек спинки и полочки, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачку с изделием лицом к лицу и обтачать срез горловины. Припуски на закруглениях рассечь, в уголках высечь. Обтачки вывернуть на изнаночную сторону, выправить и приутюжить. Скрепить со срезами пройм и тесьмой молнии.

7. Нижний срез рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.

8. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине нижней части проймы + 4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и притачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.

9. Припуск подгибки низа изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
Поздравляем, платье готово:)