

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

2894 Платье с рукавами-фонариками и воланами

Ткань: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка;
потайная молния; 4 пуговицы.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск нижнего среза воланов спинки и полочки – 1,2 см.



Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Вставка спинки – 2 детали
3. Нижняя часть спинки – 2 детали
4. Волан спинки нижний – 1 деталь со сгибом
5. Волан спинки верхний – 1 деталь со сгибом
6. Верхняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
7. Вставка полочки – 1 деталь
8. Нижняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
9. Волан полочки нижний – 1 деталь со сгибом
10. Волан полочки верхний – 1 деталь со сгибом

11. Рукав – 2 детали
12. Манжета – 4 детали
13. Обтачка горловины спинки – 2 детали
14. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Манжета – 2 детали
2. Обтачка горловины спинки – 2 детали
3. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать вытачки на деталях верхней части спинки, глубины заутюжить к серединам деталей. Притачать вставку спинки к верхней части спинки, припуски заутюжить на вставку и обметать.
3. По верхнему срезу нижней части спинки проложить строчку с ослабленной нитью и собрать сборку. Притачать нижнюю часть спинки к вставке спинки, припуски заутюжить вверх и обметать.
4. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний шов спинки от метки молнии до низа, припуски разутюжить. Втачать молнию.
5. По нижнему срезу верхней части полочки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать вставку полочки к верхней части полочки, припуски заутюжить на вставку и обметать.
6. По верхнему срезу нижней части полочки проложить строчку с ослабленной нитью и собрать сборку. Притачать нижнюю часть полочки к вставке полочки, припуски заутюжить вверх и обметать.
7. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

8. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачку с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Припуски на закруглениях рассечь, в уголке высечь. Отвернуть обтачку на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Настрочить обтачку на изделие, отступая 1 см от внешнего среза обтачки.

9. Стачать боковые срезы верхних и нижних воланов спинки и полочки. Припуски разутюжить, обметать. Наложить верхний волан на нижний, изнаночной стороной на лицевую, и скрепить по верхнему срезу. Притачать воланы к основному изделию, припуски заутюжить вверх и обметать.

10. По окату и нижнему срезу рукава проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Обметать по отдельности срезы рукава. Стачать шов рукава от проймы до метки разреза, припуски разутюжить. Настрочить разрез на 0.1 см от сгиба. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.

11. Сложить детали манжеты лицевыми сторонами внутрь и обтачать боковые срезы. Начинать и заканчивать строчку следует точно у размеченной линии шва притачивания манжеты. Вывернуть детали на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней манжеты.

12. Обметать нижние срезы воланов, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

13. Обметать петли на манжетах, пришить пуговицы.

Поздравляем, платье готово:)