

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

2906 Летнее платье со вставкой на талии и сборками

Ткань: мягкие плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка, 3 внешние пуговицы, 8 внутренних пуговиц.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск по низу изделия – 2 см.

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Средняя часть спинки – 1 деталь
3. Нижняя часть спинки – 1 деталь со сгибом
4. Верхняя правая часть полочки – 1 деталь
5. Верхняя левая часть полочки – 1 деталь
6. средняя часть полочки – 2 детали
7. Нижняя часть полочки – 2 детали
8. Обтачка проймы спинки – 4 детали
9. Обтачка проймы полочки – 4 детали
10. Обтачка горловины спинки – 1 деталь



11. Обтачка горловины полочки – 2 детали

12. Супатная застежка нижней части – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка проймы спинки – 2 детали

2. Обтачка проймы полочки – 2 детали

3. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

4. Обтачка горловины полочки – 2 детали

ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.

2. Стачать вытачки на деталях верхней части спинки, глубины заутюжить к середине. Стачать средний шов верхней части спинки, заутюжить припуски на левую сторону, обметать.

3. Обработка правого борта. Сложить правую верхнюю часть полочки лицевой стороной внутрь по линии «край борта». Обтачать верхний угол между линиями «край борта» и «внутренний край планки». Сложить правую верхнюю часть полочки лицевой стороной внутрь по линии «край борта потайной планки». Обтачать верхний угол между линиями «край борта потайной планки» и «внутренний край планки».

4. Стачать плечевые срезы, заутюжить припуски на спинку, обметать.

5. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Притачать обтачки горловины полочки к внутренним срезам цельнокроеных планок, припуски обметать. Сложить обтачки горловины с основным изделием лицевыми сторонами внутрь, перегибая полочки по линии «край борта» и обтачать срез горловины. Припуски на закругления рассечь. Вывернуть детали на лицевую сторону, выправить углы планок, приутюжить. Обметать петли на внутренней планке супатной застежки.

6. Стачать плечевые швы обтачек проймы, припуски разутюжить. Сложить детали обтачек лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешний срез. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть детали на лицевую сторону, выправить, приутюжить.
7. Наложить обтачки на изнаночную сторону изделия и обтачать срезы пройм. Припуски на закруглениях рассечь, приутюжить и обметать. Вывернуть обтачки на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Скрепить с основным изделием по боковым срезам.
8. Стачать боковые срезы верхней части изделия, припуски разутюжить, обметать. По нижнему срезу верхней части полочки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку.
9. Стачать боковые срезы средней части изделия, заутюжить припуски на спинку, обметать. Обметать срезы цельнокроеных планок. Притачать среднюю часть к верхней части, огибая верхнюю часть цельнокроеной планкой средней части. Припуски заутюжить вниз и обметать. Вывернуть планку на изнаночную сторону.
10. Притачать супатную застежку к нижней правой части полочки, припуски обметать до нижнего среза. Обметать срез цельнокроеной планки на нижней левой части полочки. Обработка борта правой нижней полочки. Заутюжить планку на изнаночную сторону по линии «край борта потайной планки». Обметать петли. Заутюжить планку по линии «край борта», совмещая её с линией «край борта потайной планки». Обработка борта левой нижней полочки. Заутюжить цельнокроеную планку на изнаночную сторону по линии «край борта».
11. Стачать боковые срезы нижней части изделия, заутюжить припуски на спинку, обметать. Притачать нижнюю часть к средней части, огибая нижнюю часть цельнокроеной планкой средней части. Припуски заутюжить вверх и обметать. Вывернуть планку на изнаночную сторону.

12. Проложить отделочно-закрепляющую строчку вдоль борта на ширину планки.

13. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

14. Обметать петли на правой средней части полочки. Соответственно им пришить пуговицы. Пришить пуговицы супатной застежки.

Поздравляем, платье готово:)