

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

2912 Длинное платье с воротником-стойкой и сборками

Ткань: мягкие платьельные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка, потайная застежка – молния, 2 пуговицы.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск на подгибку низа изделия – 2 см.

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Нижняя боковая часть спинки – 2 детали
3. Нижняя боковая часть полочки – 2 детали
4. Полочка – 1 деталь со сгибом
5. Стойка – 4 детали
6. Мешковина – 4 детали

Из клеевой прокладки:

1. Стойка – 2 детали



ПОШИВ:

1. Продублировать детали стойки клеевой прокладкой.
2. Стачать вытачки на деталях спинки, заутюжить глубины от середины. Стачать вытачки на детали полочки, срезать глубины до 1 см, обметать и заутюжить от середины.
3. Подкроить косую бейку для окантовки выреза полочки длиной, равной удвоенной длине выреза + 4 см и шириной 5 см. Заутюжить бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу. Наметить на полочке линию выреза, прорезать. Разложить полочку по линии разреза в прямую линию, наложить с лицевой стороны бейку, совмещая срезы, и притачать. Ширина шва по длине разреза 0.5 см. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, огибая шов, и настрочить в шов притачивания.
4. По верхнему срезу нижней боковой части спинки от бокового среза до первой метки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Стачать верхние и нижние части спинки, припуски приутюжить и обметать.
5. По верхнему срезу нижней боковой части полочки от бокового среза до первой метки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Стачать верхнюю и нижние части полочки, припуски приутюжить и обметать.
6. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Сложить детали стойки попарно лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешний срез. Припуски рассечь, вывернуть стойку на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Втачать внешнюю стойку в горловину, припуски заутюжить на стойку. Припуск внутренней стойки подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания.

8. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний шов спинки от метки молнии до низа, припуски разутюжить, приутюживая разрез под молнию. Втачать застежку-молнию.

9. Притачать мешковины кармана к полочке и спинке. Обметать припуски по отдельности на спинке и полочке от плечевого шва до низа. Стачать боковые срезы от метки проймы до низа одновременно со срезами мешковин, припуски разутюжить. На уровне кармана заутюжить припуски на полочку.

10. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

11. Пришить пуговицы, скрепляя между собой стороны выреза полочки.

Поздравляем, платье готово:)