

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

2918 Платье с V-образным вырезом и сборками

Ткань: платьевые ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка, резиновая тесьма шириной 1 см.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск нижнего среза изделия и низа рукава – 2 см.



Из основной ткани:

1. Верхняя центральная часть спинки – 2 детали
2. Верхняя боковая часть спинки – 2 детали
3. Нижняя центральная часть спинки – 2 детали
4. Нижняя боковая часть спинки – 2 детали
5. Нижняя центральная часть полочки – 1 деталь со сгибом
6. Нижняя боковая часть полочки – 2 детали
7. Верхняя часть полочки – 2 детали
8. Вставка полочки – 1 деталь

9. Планка – 4 детали
10. Рукав – 2 детали
11. Обтачка горловины спинки – 4 детали

Из клеевой прокладки:

1. Планка – 2 детали
2. Обтачка горловины спинки – 2 детали

ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Притачать внешнюю обтачку горловины спинки к спинке, заутюжить припуски на обтачку.
3. Стачать рельефные срезы верхней части спинки, припуски заутюжить к середине и обметать. Стачать рельефные срезы нижней части спинки, припуски заутюжить к середине и обметать. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, припуски заутюжить вверх и обметать.
4. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний шов спинки от метки молнии до низа, припуски разутюжить, приутюживая разрез под молнию. Втачать застежку-молнию.
5. Притачать внешние планки к верхним частям полочки, заутюжить припуски на планки. Стачать средний шов верхней части переда, припуски разутюжить, обметать.
6. По нижнему срезу верхней части полочки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать вставку полочки к верхней части полочки, припуски заутюжить на вставку и обметать.
7. Стачать рельефные срезы нижней части полочки, припуски заутюжить к середине и обметать. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски заутюжить вверх и обметать.

8. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

9. Стачать средний шов внутренних планок, припуски разутюжить. Стачать плечевые срезы планок и внутренних обтачек горловины спинки, припуски разутюжить. Обметать внешний срез.

10. Сложить обтачки с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины спинки и полочки. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть обтачки с планками на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Настрочить внутренние планки и обтачки в шов притачивания внешних деталей.

11. По окату рукава проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на заднюю часть и обметать. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.

12. Нижний срез изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

13. Припуск низа рукава обметать, подогнуть на изнаночную сторону и настрочить, образуя кулиску. Продеть в кулиску резиновую тесьму, отрегулировать длину и стачать концы.

Поздравляем, платье готово:)