

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали. При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

2920 Платье без рукавов с диагональными швами

Ткань: мягкие платьельные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка, потайная молния.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск по низу изделия – 2 см.

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Верхняя часть полочки – 1 деталь
4. Средняя часть полочки – 1 деталь
5. Средняя часть полочки 2 – 1 деталь
6. Нижняя часть полочки – 1 деталь
7. Обтачка горловины спинки – 2 детали
8. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки – 2 детали
2. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.



2. Стачать рельефные швы спинки, припуски заутюжить к середине, обметать.
3. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний шов спинки от метки молнии до низа, припуски разутюжить, приутюживая разрез под молнию. Втачать застежку-молнию.
4. Стачать вытачки на верхней части полочки, заутюжить глубины вверх, обметать. Притачать среднюю часть полочки к верхней части, припуски приутюжить, обметать. Притачать среднюю часть полочки 2 к средней части, припуски приутюжить, обметать. Притачать нижнюю часть полочки к средней части 2, припуски приутюжить, обметать.
5. Стачать плечевые срезы, заутюжить припуски на спинку, обметать.
6. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачку с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть детали на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Скрепить обтачку с основным изделием по плечевым швам и тесьме застежки-молнии.
7. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной равной длине проймы + 4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и притачать, бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь.
8. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку, обметать.
9. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Поздравляем, платье готово:)