

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

2921 Платье без рукавов с воротником-стойкой и разрезом у горловины

Ткань: плотные платьельные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка; потайная молния.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск на подгибку низа изделия – 2.5 см.

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Нижняя часть спинки – 2 детали
3. Верхняя часть полочки – 2 детали
4. Нижняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
5. Обтачка выреза – 2 детали
6. Стойка – 2 детали
7. Пояс – 1 деталь со сгибом



Из клеевой прокладки:

1. Обтачка выреза – 2 детали
2. Стойка – 1 деталь
3. Пояс – 1 деталь со сгибом

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Стачать вытачки на верхней части спинки, заутюжить глубины к середине. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, припуски заутюжить вверх и обметать.
3. Обметать средние срезы спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний шов от горловины до метки молнии и от нижней метки до нижнего среза, припуски разутюжить. Втачать застежку-молнию.
4. Стачать вытачки на верхней части полочки. Глубины срезать оверлоком и заутюжить к середине.
5. Обметать внешний срез обтачки выреза. Наложить обтачку выреза на лицевую сторону полочки и обтачать вырез. Отвернуть обтачку на изнаночную сторону и приутюжить. Стачать верхние части полочки между собой от метки до нижнего среза, отгибая обтачки.
6. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски заутюжить вверх и обметать.
7. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
8. Сложить детали стойки лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхний срез, начинать и заканчивать строчку следует точно у размеченной линии втачивания. Припуски на закруглениях рассечь, в углах высечь, вывернуть стойку на лицевую сторону и приутюжить. Сложить внешнюю стойку с изделием лицевыми сторонами внутрь и притачать к полочке и спинке,

совмещая метки, припуски заутюжить на стойку. Подвернуть открытые срезы внутренней стойки на изнаночную сторону и настрочить в шов притачивания внешней стойки.

9. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и притачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.

10. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

11. Припуск подгибки низа изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

12. Деталь пояса сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь и обтачать, оставляя отверстие для последующего выворачивания. Припуски в углах высечь, вывернуть на лицевую сторону. Стачать технологическое отверстие и приутюжить.

Поздравляем, платье готово:)