

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

2932 Платье без рукавов с лацканами и пуговицами

Ткань: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка; 8 пуговиц.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск на подгибку низа платья – 2 см.

Из основной ткани:

1. Центральная верхняя часть спинки – 2 детали
2. Боковая верхняя часть спинки – 2 детали
3. Пояс спинки – 1 деталь
4. Центральная нижняя часть спинки – 2 детали
5. Боковая нижняя часть спинки – 2 детали
6. Центральная верхняя часть полочки – 2 детали
7. Боковая верхняя часть полочки – 2 детали
8. Пояс полочки – 2 детали
9. Центральная нижняя часть полочки – 2 детали
10. Боковая нижняя часть полочки – 2 детали



11. Подборт – 2 детали

12. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Подборт – 2 детали

2. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.

2. Стачать рельефные срезы верхней части спинки, заутюжить припуски к середине, обметать. Стачать средний шов верхней части спинки, припуски заутюжить на левую сторону, обметать.

3. Притачать пояс спинки к верхней части спинки, припуски заутюжить на пояс, обметать.

4. Стачать рельефные срезы нижней части спинки, заутюжить припуски к середине, обметать. Стачать средний шов нижней части спинки, припуски заутюжить на левую сторону, обметать.

5. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, заутюжить припуски вверх и обметать.

6. Стачать рельефные срезы верхней части полочки, припуски заутюжить к середине и обметать.

7. Притачать пояс полочки к верхней части полочки, припуски заутюжить на пояс, обметать.

8. Стачать рельефные срезы нижней части полочки, заутюжить припуски к середине, обметать.

9. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, заутюжить припуски вверх и обметать.
10. Стачать плечевые швы, рассекая припуск плечевого среза на полочке, припуски заутюжить на спинку и обметать. Стачать шов воротника, припуски разутюжить. Втачать воротник в горловину спинки, припуски заутюжить на воротник.
11. Стачать, рассечь в уголке и разутюжить плечевые швы обтачки горловины спинки и подбортов. Стачать шов воротника, припуски разутюжить. Втачать воротник в горловину обтачки, припуски заутюжить на воротник. Обметать внешний срез подбортов и обтачки.
12. Сложить подборта и обтачку с полочкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать борта и срез воротника. Припуски на закруглениях рассечь, в уголках высечь, вывернуть воротник на лицевую сторону, швы выправить, приутюжить. Скрепить между собой припуски втачивания воротников.
13. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной равной длине проймы +4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и притачать, бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль стига на основную деталь.
14. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
15. Нижний срез изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
16. На правой полочке обметать петли, на левой полочке пришить пуговицы.

Поздравляем, платье готово:)