

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

2935 Платье без рукавов с декоративными пуговицами

Ткань: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевой флизелин; 5 пуговиц; потайная застежка – молния; подплечники; подкладочная ткань.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск на подгибку низа изделия – 2 см.

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Центральная часть полочки – 2 детали
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Обтачка горловины спинки – 2 детали
6. Обтачка горловины полочки – 2 детали

Из подкладочной ткани:



1. Подкладка спинки – 2 детали
2. Подкладка центральной части полочки – 2 детали
3. Подкладка боковой части полочки – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки – 2 детали
2. Обтачка горловины полочки – 2 детали

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевым флизелином детали.
2. Стачать плечевые срезы центральных частей платья. Припуски рассечь и разутюжить.
3. Стачать рельефный срез полочки на деталях подкладки, припуски приутюжить. Притачать подкладку полочки к обтачке горловины полочки. Припуск заутюжить на подкладку.
4. Стачать вытачку на подкладке спинки, глубину заутюжить к центру. Притачать подкладку спинки к обтачке горловины спинки. Припуск заутюжить на подкладку. Стачать боковые и плечевые срезы подкладки и обтачек. Припуски рассечь в местах закругления и разутюжить. Обметать нижний срез подкладки.
5. Наложить обтачки на полочку и спинку лицевыми сторонами внутрь и обтачать горловину. Припуски рассечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить.
6. Наложить правую полочку на левую и скрепить по рельефным срезам.
7. Стачать плечевые срезы боковых частей платья. Припуски разутюжить.

8. Стачать рельефные срезы полочки и спинки в один прием, припуски обметать и заутюжить к центру.
9. Стачать боковые срезы. Припуски заутюжить на спинку и обметать.
10. Обтачать пройму подкладкой в два приема: сначала пройму полочки, затем пройму спинки. Припуски рассечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить.
11. Обметать средние срезы спинки по отдельности, отгибая подкладку. Стачать средний срез спинки от метки молнии до низа, припуски разутюжить. Втачать застежку – молнию. Подшить обтачку горловины спинки и подкладку к тесьме застежки – молнии.
12. Пришить подплечники.
13. Низ изделия подогнуть внутрь на 1 см, затем еще на 1 см и настрочить.
14. Пришить декоративные пуговицы по разметке.

Поздравляем, платье готово:)