

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

### 3007 Сумка со складками и ручкой-цепочкой

Ткань: плотные ткани из натуральных или смешанных волокон, искусственная или натуральная кожа.

Другие материалы: клеевая прокладка; подкладочная ткань; декоративная ручка, кнопка.

#### РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Верхний срез кармана-перегородки – 2 см.

#### Из основной ткани:

1. Основная часть – 4 детали
2. Боковая часть – 1 деталь
3. Обтачка – 1 деталь
4. Подкладка обтачки – 1 деталь

#### Из подкладочной ткани:

1. Подкладка основной части – 2 детали
2. Подкладка боковой части – 1 деталь
3. Карман-перегородка – 2 детали

Из клеевой: основная часть, боковая часть, обтачка, подкладка обтачки.

#### ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой основную, боковую части, обтачку и подкладку обтачки.



2. Стачать средний срез основной части. Отвернуть припуски на левую сторону и проложить две параллельные строчки на 0,1 и 0,5 см от шва.

3. Притачать основные части к боковой. Припуски отвернуть на боковую часть и настрочить двумя параллельными строчками на 0,1 и 0,5 см от шва.

4. По верхнему срезу сумки проложить строчку со слабо затянутыми стежками. Собрать сборку.

5. Выкроить из подкладки клапаны для молнии длиной 4 см шириной 2 см. Припуск верхнего среза кармана-перегородки отогнуть на изнаночную сторону, подвернуть внутрь и настрочить. Сложить клапаны поперек пополам наложить на молнию с двух сторон. Детали кармана разделителя наложить на молнию так, чтобы подкладка не закрывала зубчики молнии и настрочить.

6. Стачать прямые срезы подкладки, вставляя карман-перегородку и оставляя отверстие для последующего выворачивания. По верхнему срезу подкладки проложить строчку со слабо затянутыми стежками. Собрать сборку.

7. На подкладке обтачки пробить кнопку. Стачать боковые срезы подкладки обтачки. Сложить обтачку с подкладкой обтачки лицевой стороной внутрь и обтачать по верхнему срезу. Припуски подрезать, вывернуть обтачку на лицевую сторону. Вдоль верхнего среза проложить отделочные строчки на расстоянии 0,1 см и 0,5 см.

8. Притачать сумку к обтачке. Притачать подкладку к подкладке обтачки.

9. Вывернуть сумку на лицевую сторону. Стачать отверстие. Пробить люверсы в обтачке сумки. Пристегнуть ручку к люверсам.

Поздравляем, сумка готова:)