

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

4061 Платье с декоративным декольте

Ткань: трикотаж средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: 2 пуговицы.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск по низу изделия и низу рукава – 1,5 см.

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 1 деталь со сгибом
3. Рукав – 2 детали
4. Воротник – 2 детали
5. Перемычка – 2 детали



Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой или на распошивальной машине для сохранения

эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

ПОШИВ:

1. На полочке наметить и стачать вытачки. Глубины срезать оверлоком. Стачать средний срез спинки. Шов заутюжить на левую сторону.
2. Стачать боковые срезы, припуски обметать и заутюжить на спинку.
3. Нижний припуск рукава обметать, подогнуть внутрь и настрочить. Притачать рукава к спинке и полочке. Обметать срезы проймы целиком и заутюжить в сторону спинки и полочки. Нижний срез проймы подогнуть внутрь и настрочить.
4. Сложить перемычку вдоль пополам лицевой стороной внутрь и обтачать по длинному и одному короткому срезам. Вывернуть перемычку на лицевую сторону и приутюжить.
5. Сложить воротники лицевыми сторонами внутрь и обтачать по отлету и двум коротким сторонам. Вывернуть воротник на лицевую сторону и приутюжить. Втачать воротник в горловину, одновременно притачивая перемычку согласно меткам. Припуск обметать и направить на горловину. Проложить закрепляющую строчку по горловине на 0,5 см от шва притачивания воротника.
6. Обогнуть перемычкой воротник и пришить пуговицу к полочке, закрепляя перемычку.
7. Обметать нижний срез изделия. Отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настрочить.

Поздравляем, платье готово:)