

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 4107 Вечернее платье без рукавов с пышной юбкой

Ткань: шелковые ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: подкладочная ткань;  
потайная молния.

### РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см.



### Из основной ткани:

1. Верхняя часть полочки – 2 детали
2. Центральная часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть спинки – 2 деталь
4. Нижняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
5. Нижняя часть спинки – 2 детали
6. Пояс – 2 детали

### Из подкладочной ткани:

1. Подкладка нижней части полочки – 1 деталь
2. Подкладка нижней части спинки – 2 детали
3. Подкладка центральной части спинки – 2 детали

#### 4. Подкладка боковой части спинки – 2 детали

**Внимание!** Детали подкладки верхней части спинки выкраиваются по лекалам верха.

#### ПОШИВ:

1. Сложить пояс вдоль пополам и стачать по длинной стороне и одной короткой. Вывернуть пояс на лицевую сторону и приутюжить.
2. Наметить и застрочить складки на верхней части полочки. Стачать средний срез полочки. Припуски заутюжить. Заложить складки на нижней части полочки. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки. Припуски заутюжить вверх.
3. Стачать рельефные срезы спинки. Припуски заутюжить к центру. Заложить складки на нижней части спинки. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки. Припуски заутюжить вверх.
4. Стачать боковые и плечевые срезы верха, вставляя пояс в боковой шов. Припуски заутюжить на спинку. Стачать средний срез спинки от метки вниз. Припуски разутюжить.
5. На верхней части подкладки полочки заложить складки согласно разметке и скрепить по нижнему срезу. Стачать срезы подкладки аналогично деталям верха, оставляя технологическое отверстие в левом боковом шве для последующего выворачивания.
6. Втачать молнию в средний срез спинки.
7. Сложить платье с подкладкой лицом к лицу, уравнивая срезы горловины. Не доходя по 5 мм до краев потайной застежки подкладку отогнуть и приколоть к верхнему срезу платья. На лицевую сторону платья отогнуть припуски вдоль молнии и приколоть к срезу горловины поверх подкладки. Обтачать срез

горловины. Шов на закруглениях рассечь, детали вывернуть и приутюжить. Настрочить припуски шва на подкладку. Подкладку прикрепить к тесьме молнии.

8. Обтачать подкладкой пройму в два приема: сначала пройму полочки, затем пройму спинки. Припуски в местах закругления рассечь и вывернуть.

9. По нижнему срезу верха проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку. Притачать верх к подкладке. Вывернуть платье через отверстие в боковом шве. Скрепить верх с подкладкой ручными стежками по линии талии.

10. Надеть платье на манекен или фигуру и скрепить булавками верх и подкладку, образуя наплывы. Короткой машинной строчкой поставить закрепки на местах булавок. Завязать пояс сзади.

Поздравляем, платье готово:)