

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

4115 Платье в спортивном стиле с пышными рукавами

Ткань: тонкие плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: потайная молния; клеевая прокладка; 6 пуговиц; декоративная лента для пояса шириной 6 см.

РАСКРОЙ:

Припуск нижнего среза – 1,2 см, остальные швы – 1 см.



Из основной ткани:

1. Центральная верхняя часть спинки – 2 детали
2. Боковая верхняя часть спинки – 2 детали
3. Вставка спинки – 1 деталь
4. Центральная нижняя часть спинки – 2 детали
5. Боковая нижняя часть спинки – 2 детали
6. Боковая верхняя часть полочки – 2 детали
7. Центральная верхняя часть полочки – 2 детали
8. Вставка полочки – 1 деталь
9. Боковая нижняя часть полочки – 2 детали

10. Центральная нижняя часть полочки – 1 деталь
11. Планка – 2 детали
12. Воротник – 2 детали
13. Стойка – 2 детали
14. Рукав – 2 детали
15. Манжета – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Планка – 2 детали
2. Воротник – 1 деталь
3. Стойка – 1 деталь
4. Манжета – 2 детали

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Стачать рельефные срезы на верхних частях спинки, припуски заутюжить к середине, обметать и настроить на 0,5 см от шва. Стачать средний срез спинки, припуски заутюжить на левую сторону, обметать и настроить на 0,5 см от шва.
3. Стачать рельефные срезы на верхних частях полочки, припуски заутюжить к середине, обметать и настроить на 0,5 см от шва.
4. Планку заутюжить вдоль посередине лицевой стороной наружу. Притачать внешнюю сторону планки к полочке, припуски заутюжить на планку. Внутренний срез планки подвернуть внутрь на 1 см и настроить в шов притачивания. Обметать на правой планке петли. Наложить правую полочку на левую и скрепить по нижнему срезу.
5. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Сложить верхний воротник с нижним лицом внутрь. Обтачать концы и отлет воротника. Швы подрезать. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить.

Детали стойки сложить лицом к лицу, вложить между ними готовый воротник, уравнивать надсечки и стачать, одновременно обтачивая концы стойки. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания стойки. Готовый воротник вывернуть и приутюжить.

7. Верхнюю стойку с воротником втачать в горловину, подвернуть открытый срез нижней стойки и настрочить в шов втачивания верхней стойки. Проложить вдоль воротника и стойки отделочную строчку на 0,5 см.

8. Притачать вставку спинки к верхней части спинки, припуски заутюжить на вставку, обметать и настрочить на 0,5 см от шва. Притачать вставку полочки к верхней части полочки, припуски заутюжить на вставку, обметать и настрочить на 0,5 см от шва.

9. Стачать рельефные срезы на нижних частях спинки, припуски заутюжить к середине, обметать. Стачать средний срез спинки, припуски заутюжить на левую сторону, обметать. Стачать рельефные срезы на нижних частях полочки, припуски заутюжить к середине, обметать.

10. Притачать нижнюю часть спинки к вставке спинки, припуски заутюжить на вставку, обметать и проложить отделочную строчку на 0,5 см от шва. Притачать нижнюю часть полочки к вставке полочки, припуски заутюжить на вставку, обметать и проложить отделочную строчку на 0,5 см от шва.

11. Обметать левые боковые срезы отдельно на спинке и полочке. Стачать левый боковой шов от проймы до верхней метки и от нижней метки до низа. Припуски разутюжить, приутюживая разрез под молнию. Втачать молнию. Стачать правый боковой шов, припуски заутюжить на спинку и обметать.

12. Стачать срез рукава, припуски заутюжить и обметать. Вдоль оката и низа рукава между метками проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку.

13. Стачать манжету в кольцо, припуски разутюжить. Сложить манжету вдоль посередине лицевой стороной наружу и приутюжить. Притачать манжету внешней стороной к низу рукава, припуски заутюжить на манжету. Припуск внутренней стороны манжеты подвернуть и настрочить в шов притачивания. Положить отделочную строчку на 0,5 см от шва притачивания манжеты и по низу.

14. Нижний срез изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

15. На левой планке пришить пуговицы.

Поздравляем, платье готово:)