

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

4128 Платье с американской проймой

Ткань: легкие платьельные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: подкладочная ткань; полоска кружева шириной 7–10 см (примерная длина указана на лекалах); клеевая прокладка; молния; 7 пуговиц.

РАСКРОЙ:

Припуск подгибки низа верхней юбки – 2 см, остальные швы – 1 см.

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Центральная часть полочки – 2 детали
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Верхняя юбка – 2 детали
6. Воротник – 2 детали
7. Стойка – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Заднее полотнище юбки – 1 деталь



2. Переднее полотнище юбки – 1 деталь

3. Нижняя часть подкладки – 2 детали

Из клеевой:

1. Воротник – 1 деталь

2. Стойка – 1 деталь

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой верхнюю стойку, воротник и цельнокроенные планки центральной части полочки.

2. Стачать вытачки на спинке, глубины заутюжить к середине. Стачать рельефные срезы спинки, припуски заутюжить к середине, обметать. Стачать средний срез спинки, припуски заутюжить на левую сторону, обметать.

3. Припуск внутреннего среза цельнокроеной планки заутюжить на изнаночную сторону. Заутюжить цельнокроенную планку на изнаночную сторону по размеченной линии и настроить вдоль внутреннего сгиба. Обметать на правой полочке петли. Стачать рельефные срезы полочки, припуски заутюжить к середине, обметать. Наложить правую полочку на левую, совмещая линии середины, и скрепить по нижнему срезу.

4. Стачать правый боковой шов, припуски заутюжить на спинку и обметать. Обметать по отдельности левые боковые срезы, стачать от проймы до метки, разутюжить.

5. Подкроить из основной ткани косую бейку шириной 4 см и длиной равной длине проймы. Заутюжить бейку вдоль посередине лицевой стороной наружу, сложить со срезом проймы и обтачать. Отогнуть бейку на изнаночную сторону и настроить вдоль сгиба.

6. Сложить верхний воротник с нижним лицом внутрь. Обтачать концы и отлет воротника. Швы подрезать. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить. Детали стойки сложить лицом к лицу, вложить между ними готовый воротник,

уравнять надсечки и стачать, одновременно обтачивая концы стойки. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания стойки. Готовый воротник вывернуть и приутюжить.

7. Верхнюю стойку с воротником втачать в горловину, подвернуть открытый срез нижней стойки и настрочить в шов втачивания верхней стойки. Проложить вдоль воротника и стойки отделочную строчку на 0,1 см.

8. Заложить на верхних деталях подкладки складки по разметке. Стачать правый боковой срез на верхней части подкладки юбки, припуски заутюжить на спинку и обметать. Обметать по отдельности левые боковые срезы верхней части подкладки юбки, стачать от метки до низа, разутюжить. Стачать, заутюжить и обметать боковые срезы нижней части подкладки. По верхнему срезу нижней части подкладки проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку. Притачать нижнюю часть подкладки к верхней, припуски заутюжить вверх и обметать. Притачать к нижнему срезу подкладки кружево, припуски заутюжить вверх, обметать.

9. Стачать правый боковой срез верхней юбки, припуски заутюжить на спинку и обметать. Обметать по отдельности левые боковые срезы верхней юбки, стачать от метки до низа, разутюжить. Заложить и закрепить по разметке складки, приутюжить в верхней части. Сложить юбку с подкладкой и скрепить по верхнему срезу. Притачать юбку к лифу, припуски заутюжить вверх и обметать. Втачать молнию.

10. Припуск нижнего среза верхней юбки обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

11. Пришить пуговицы на левой полочке.

Совет: платье рекомендуется носить с поясом.

Поздравляем, платье готово:)