

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

4142 Топ с кружевной окантовкой

Ткань: трикотаж средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон, х/б ткань-компаньон.

Другие материалы: клеевой флизелин, 4 пуговицы, х/б кружево шириной 2–2,5 см (приблизительная длина кружева указана на лекале полочки).



РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск на подгибку низа изделия – 2 см, нижнего среза планки – 2 см.

Из основной ткани:

1. Нижняя часть полочки – 1 деталь
2. Нижняя часть спинки – 1 деталь со сгибом

Из ткани-компаньона:

1. Кокетка полочки – 2 детали
2. Кокетка спинки – 1 деталь
3. Планка – 4 детали

Из клеевой:

1. Планка – 2 детали

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевым флизелином планки.
2. По верхним срезам нижних частей полочки и спинки (между метками) проложить строчки со слабо затянутыми стежками и собрать сборку.
3. Притачать нижние части полочки и спинки к кокеткам. Швы обметать и заутюжить вверх.
4. Планки сложить попарно лицом внутрь и обтачать по одному длинному срезу. Детали вывернуть и приутюжить. Обметать срез планки по длинному срезу. Притачать планки обметанным срезом к полочке. Разрезать припуски на уголок на основной детали не доходя до линии шва 1 мм. Отвернуть планки на лицевую сторону, убирая планки внутрь. Скрепить строчкой припуски полочки и планки.
5. Стачать плечевые срезы. Швы обметать и заутюжить к спинке.
6. Обметать срезы горловины и проймы. Притачать кружево к пройме. Отогнуть на лицевую сторону и настроить припуски на основное изделие на 0,1 см от шва притачивания. Припуски кружева горловины подогнуть внутрь и притачать кружево к горловине. Отогнуть на лицевую сторону и настроить припуски на основное изделие на 0,1 от шва притачивания.
7. Низ изделия обметать, подогнуть на изнаночную сторону и настроить.
8. На правой полочке обметать петли. На левой части полочки пришить пуговицы.

Поздравляем, топ готов:)