

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы. Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали. При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

4147 Платье с драпировкой и контрастной вставкой

Ткань: хорошо драпирующиеся плательные ткани из натуральных или смесовых волокон контрастных цветов.

Другие материалы: подкладочная ткань; клеевая прокладка; молния.

РАСКРОЙ:

Припуск подгибки низа – 2 см, остальные швы – 1 см.

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Верхняя часть полочки – 1 деталь
3. Нижняя часть полочки – 1 деталь
4. Обтачка спинки – 2 детали

Из контрастной ткани:

1. Средняя часть полочки – 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Верхняя часть полочки – 1 деталь

Из клеевой:

1. Обтачка спинки – 2 детали

ПОШИВ:



1. Продублировать клеевой прокладкой обтачки спинки.
2. Стачать вытачки на спинке, глубины заутюжить к середине. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний срез спинки от метки вниз, припуски разутюжить. Втачать молнию.
3. На нижней части полочки заложить и закрепить складку. Притачать нижнюю часть полочки к средней части, закладывая между метками произвольные складки. Припуски на закруглении рассечь, заутюжить на среднюю часть и обметать.
4. Заложить и закрепить на верхней части полочки по разметке складку (глубина направлена к середине). Заложить и закрепить складки на детали подкладки верхней части полочки. Сложить верхнюю часть полочки с подкладкой и обтачать горловину и проймы. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть деталь на лицевую сторону и приутюжить. Уравнять и скрепить между собой нижние срезы верхней части полочки и подкладки, закладывая по срезу основной детали произвольные складки между метками.
5. Притачать верхнюю часть полочки к средней части. Припуски заутюжить на среднюю часть и обметать.
6. Обметать нижние срезы обтачек горловины спинки. Сложить обтачку спинки со спинкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать горловину спинки и проймы. Припуски на закруглениях рассечь. Вставить плечевой срез полочки между спинкой и обтачкой, подогнув на спинке припуски, и стачать плечевой срез. Сложить спинку и полочку по боковому срезу, перекрыть обтачкой и стачать. Припуски заутюжить на спинку и обметать. Вывернуть изделие на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Припуск среднего среза обтачки подвернуть и скрепить с тесьмой молнии.
7. Припуск нижнего среза, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.
Поздравляем, платье готово:)