

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

4163 Трикотажный жакет на поясе

Ткань: плотный трикотаж малой или средней степени растяжимости.

Другие материалы: клеевой флизелин.

РАСКРОЙ:

Припуск на подгибку низа изделия и низа рукава – 2 см. Остальные швы – 1 см.



Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Полочка – 2 детали
4. Верхняя часть рукава – 2 детали
5. Нижняя часть рукава – 2 детали
6. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
7. Подборт – 2 детали
8. Пояс – 2 детали

Из клеевой:

1. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

2. Подборт – 2 детали

Внимание: детали кроя из трикотажных полотен в этой модели стачиваются на прямострочной машинке. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой или на распошивальной машине для сохранения эластичности.

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевым флизелином подборта и обтачку горловины спинки.
 2. Стачать рельефные срезы на спинке. Швы заутюжить к среднему шву, обметать. Стачать средний срез спинки. Шов заутюжить на левую сторону, обметать.
 3. Делали пояса сложить вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать по длинной и короткой сторонам. Припуски в уголке подрезать, вывернуть пояс на лицо, приутюжить.
 4. Стачать плечевые и боковые швы, вставляя по разметке детали пояса. Швы заутюжить к спинке и обметать.
 5. Стачать подборта и обтачку, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить подборта с обтачкой с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать край борта и горловину спинки. Обтачать нижний угол точно по размеченной линии подгибки низа. Припуски в уголках подрезать, на закруглениях рассечь. Подборт с обтачкой вывернуть на изнаночную сторону и приутюжить. Настрочить полочку по разметке, скрепляя ее с подбортом.
 6. Стачать локтевой и передний срезы рукава. Припуски заутюжить и обметать. Втачать рукава. Припуски приутюжить и обметать.
 7. Обметать низ изделия и низ рукава. Подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
- Поздравляем, жакет готов:)