

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Припуск по низу изделия – 3,5 см, по срезам мешковин и листочки – 2 см. Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы. Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

4182 Короткий плащ с поясом

Ткань: плащевые ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: флизелин – 50 см
пуговицы – 4 шт.
подкладочная ткань – 1,5 м
подплечники – 2 шт.



РАСКРОЙ:

Из основной ткани:

1. Полочка – 2 детали
2. Спинка – 1 деталь
3. Верхняя часть рукава – 2 детали
4. Нижняя часть рукава – 2 детали
5. Подборт – 2 детали
6. Обтачка рукава – 2 детали
7. Листочка – 2 детали
8. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
9. Воротник – 2 детали
10. Пояс – 1 деталь
11. Большая мешковина кармана – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Полочка – 2 детали
2. Спинка – 1 деталь

3. Подкладка рукава – 2 детали
4. Малая мешковина кармана – 2 детали

ВНИМАНИЕ: Детали полочки и спинки из подкладки кроются по лекалам верха с вычетом ширины подбортов и обтачки горловины спинки соответственно.

Из флизелина:

подборт, листочка, обтачка горловины спинки, верхний воротник.

ПОШИВ:

Внимание: Боковые срезы изделия обметываются от талии до низа.

1. Проклеить флизелином подборт, обтачку горловины спинки, верхний воротник, срез проймы на полочке и на спинке. Проклеить место расположения кармана на полочке. На полочке вдоль линии перегиба лацкана проложить долевик шириной 1 см (из флизелина).
2. Стачать и заутюжить к центру вытачки на спинке. Стачать и заутюжить вытачки на полочке.
3. Наметить место расположения кармана. Заутюжить листочку вдоль посередине изнаночной стороной внутрь. На внутреннюю сторону листочки настроить малую мешковину. Притачать листочку к полочке по нижней линии разметки кармана. Притачать большую мешковину к полочке по верхней линии разметки кармана. Концы строчек заканчивают у коротких линий разметки. Прорезать вход в карман. На расстоянии 1-1,5 см от конца кармана сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие вывернуть листочку и большую мешковину на изнаночную сторону. Закрепить концы кармана с изнанки двойной обратной строчкой по основанию углов. Стачать срезы мешковин.
4. Стачать и разутюжить плечевые и боковые срезы.
5. Стачать плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта. Швы разутюжить.
6. Детали воротника сложить вместе лицевой стороной внутрь. Обтачать с правой стороны конец воротника от надсечки «0» до верхнего среза. Шов подрезать. Рассечь припуск у метки около начала шва. Воротник вывернуть и приутюжить. Втачать верхний воротник в горловину спинки и полочки.

7. Правый подборт сложить с полочкой лицом к лицу и обтачать правый борт и уступ лацкана. Припуск на шов обтачивания борта от низа до надсечки настроить на подборт. Строчку располагают на расстоянии 0,2 см от шва. Нижний край подборта притачать к полочке строго по намеченной линии подгибки низа, не доходя до внутреннего среза подборта на 1,5 см. Подрезать шов нижнего угла борта. Рассечь припуск на горловине около метки уступа. Борт вывернуть на лицевую сторону, швы выправить. Втачать нижний воротник в горловину обтачки и подборта. Шов разутюжить.

8. Левый подборт сложить с полочкой лицом к лицу и обтачать левый борт и воротник. Припуск на шов обтачивания борта от низа до надсечки настроить на подборт. Строчку располагают на расстоянии 0,2 см от шва. Нижний край подборта притачать к полочке строго по намеченной линии подгибки низа, не доходя до внутреннего среза подборта на 1,5 см. Подрезать шов нижнего угла борта. Приутюжить воротник и борта. Проложить скрепляющую строчку вдоль шва втачивания воротника в горловину. Проложить отделочную строчку на 1 см от края борта, лацкана и воротника.

9. Заложить складку на нижней части рукава. Стачать верхнюю и нижнюю части. Стачать шов рукава. Стачать обтачку рукава в кольцо. Низ рукава обтачать обтачкой. Отвернуть обтачку на изнаночную сторону и приутюжить низ рукава. Втачать рукава в пройму по надсечкам. Втачать подплечники.

10. Обметать и заутюжить припуск на подгибку низа изделия.

11. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы и втачать рукава. Низ подкладки дважды подогнуть на 1 см и настроить.

12. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачке горловины спинки. Притачать подкладку к верхнему срезу обтачки рукава.

13. Сложить пояс вдоль пополам лицевой стороной внутрь и обтачать, оставляя отверстие. Вывернуть пояс через отверстие и зашить его. Проложить отделочную строчку по контуру на 0,5 см от края.

14. На правой полочке обметать петли. В соответствии им пришить пуговицы.

Поздравляем, ваш плащ готов:)