

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

4192 Пальто двубортное со складкой спереди

Ткань: мягкие пальтовые ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка;
подкладочная ткань; подплечники;
подокатники; 7 пуговиц диаметром 2,5–3 см.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск на подгибку низа изделия – 3,5 см, по боковым сторонам листочки, подзора и мешковин – 2 см, припуск по низу подкладки – 2 см.



Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 1 деталь
2. Нижняя часть спинки – 1 деталь со сгибом
3. Центральная часть полочки – 2 детали
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Нижняя часть полочки – 2 детали
6. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
7. Подборт – 2 детали

8. Верхняя часть рукава – 2 детали
9. Нижняя часть рукава – 2 детали
10. Манжета – 2 детали
11. Пояс – 1 деталь
12. Воротник – 2 детали
13. Листочка – 2 детали
14. Подзор – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 1 деталь
2. Нижняя часть спинки – 1 деталь со сгибом
3. Центральная часть полочки – 2 детали
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Нижняя часть полочки – 2 детали
6. Большая мешковина кармана – 2 детали
7. Малая мешковина кармана – 2 детали
8. Верхняя часть рукава – 2 детали
9. Нижняя часть рукава – 2 детали

Внимание: детали из подкладочной ткани кроются с вычетом подборта и обтачки горловины.

Из клеевой: центральная часть полочки, верхний воротник, подборт, обтачка горловины спинки, листочка, пояс, участки проймы и низ изделия.

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Листочку перегнуть вдоль посередине лицом наружу, приутюжить. Продублировать клеевым флизелином место расположения кармана. На листочке наметить линию, определяющую ширину листочки в готовом виде. На внутреннюю сторону листочки настрочить малую мешковину. На лицевую сторону полочки к линии разметки (ближе в центре) наложить листочку лицом

вниз. Притачать листочку. На большую мешковину настроить подзор, подгибая внутрь длинный срез. Большую мешковину притачать к другой линии разметки кармана. Разрезать вход в карман посередине между линиями разметки, делая наклонные разрезы к углам разметки кармана. Вывернуть на изнаночную сторону детали кармана. Припуски швов выправить и приутюжить. Стачать срезы мешковин, закрепляя углы кармана.

3. На верхней части спинки стачать вытачки. Заутюжить вытачки к середине спинки. На нижней части спинки заложить и закрепить по разметке встречную складку. Притачать нижнюю часть спинки к верхней. Шов заутюжить вверх.

4. Стачать рельефные срезы полочки. Шов заутюжить к середине полочки. На нижней части полочки по разметке заложить и застрочить складку. Разложить глубину складки на 2 стороны, образуя встречную складку. Притачать нижнюю часть полочки к верхней. Шов заутюжить вверх.

5. Стачать боковые и плечевые срезы. Припуски разутюжить. Обметать боковые швы.

6. Подкроить по косой полосу для навесной петли размером 4 x 15 см. Сложить полосу вдоль пополам лицом внутрь и обтачать. Полосу вывернуть и приутюжить. Отрегулировать петлю под размер пуговицы и притачать к боковой стороне воротника.

7. Сложить детали воротника лицевыми сторонами внутрь и обтачать по отлету и боковым сторонам. Шов начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания воротника. Вывернуть воротник на лицевую сторону и приутюжить.

8. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта. Швы разутюжить.

9. Обметать и заутюжить подгибку низа. Подборт положить на лицевую сторону

полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль борта. Обтачивание выполняют вверх до надсечки, определяющей конец втачивания воротника. У метки припуск рассечь. Нижний край подборта притачать к полочке строго по намеченной линии подгибки низа, не доходя до внутреннего среза подборта на 1,5 см. Борта вывернуть на лицевую сторону, швы выправить.

10. Втачать верхний воротник в горловину, а нижний воротник – в срез горловины обтачки спинки и подборта. Швы разутюжить. Припуски втачивания воротников скрепить близко к швам.

11. Стачать и разутюжить локтевой шов рукава. Стачать и разутюжить передний шов рукава. Манжету сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь и стачать в кольцо. Шов разутюжить. Манжету вывернуть, сложить пополам и приутюжить. Притачать манжету к низу рукава. Втачать рукава в пройму, припосаживая рукав в верхней части оката и совмещая надсечки. Втачать подплечники и подокатники.

12. Стачать детали подкладки аналогично деталям верха. Припуск нижнего среза подкладки подвернуть дважды на 1,5 см и настроить. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачке горловины спинки. Начинать и заканчивать строчку следует на половине ширины подгибки низа основного изделия. Припуск на внутреннем срезе подборта рассечь у начала притачивания подкладки. Припуск подборта от линии низа до рассечки подогнуть внутрь и подшить потайными стежками. Шов притачивания подкладки обметать и заутюжить в сторону подкладки. Подшить низ изделия потайными стежками. Проложить отделочную строчку на 1 см от края борта и воротника.

13. Притачать подкладку к низу рукавов. Вывернуть пальто на лицевую сторону. Проложить отделочную строчку на 1 см от низа манжеты и от шва притачивания манжеты.

14. На правой полочке обметать петли, на левой и правой полочке и на

воротнике пришить пуговицы.

15. На спинке вдоль внешнего и внутреннего ребра складки проложить отделочную строчку на 1 см от сгиба, захватывая подгибку низа.

16. Сложить деталь пояса вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать по контуру, оставляя участок для выворачивания. Вывернуть пояс на лицевую сторону, подвернуть припуски не стачанного участка внутрь и подшить потайными стежками. Проложить отделочную строчку на расстоянии 1 см от края по периметру пояса. Обметать петли на поясе. На спинке пришить пуговицы в соответствии с петлями.

Поздравляем, пальто готово:)