

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.  
Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.  
При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 4213 Платье с французскими вытачками

Ткань: платьевые ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: потайная молния, клеевая прокладка.

### РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск на подгибку низа платья – 2 см.

### Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 1 деталь
3. Обтачка спинки – 2 детали
4. Обтачка полочки – 1 деталь
5. Рукав – 2 детали
6. Манжета – 2 детали



### ПОШИВ:

1. Стачать вытачки на деталях спинки. Заутюжить вытачки к середине спинки. Стачать вытачки на деталях полочки. Глубину вытачки срезать. Вытачки разутюжить.
2. На обеих деталях нижней части спинки с изнаночной стороны продублировать шлицу. С лицевой стороны наметить линию среднего шва

(линию сгиба шлицы). Обметать отдельно средние срезы спинки и припуски шлицы. Стачать средний срез спинки от метки до угла шлицы. Рассечь угол припуска шва шлицы. Припуски среднего шва разутюжить. Правую сторону шлицы заутюжить на 1 см на изнаночную сторону и настрочить. Припуски шлицы заутюжить к левому боковому шву и настрочить по верху машинной строчкой. Втачать молнию.

3. Стачать плечевые срезы и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

4. Продублировать обтачки. Стачать плечевой срез обтачек. Шов обметать и заутюжить к полочке. Обметать внешний срез обтачек. Сложить платье с обтачкой лицом к лицу, уравнивая срезы горловины. Не доходя по 5 мм до краев потайной застежки обтачку отогнуть и приколоть к верхнему срезу платья. На лицевую сторону платья отогнуть припуски вдоль застежки-молнии и приколоть к срезу горловины поверх обтачки. Обтачать срез горловины. Шов на закруглениях рассечь, в уголке полочки разрезать припуск, не доходя 2-3 мм до строчки. Детали вывернуть и приутюжить. Настрочить припуски шва на обтачку. Обтачку прикрепить к тесьме молнии.

5. Стачать срез рукава. Шов заутюжить и обметать. Манжету стачать в кольцо. Припуски разутюжить. Манжету вывернуть, сложить пополам и скрепить по верхнему срезу. Заложить и застрочить на 3 см по разметке 4 встречные складки. Притачать манжету к рукаву. Шов обметать и заутюжить вверх. Втачать рукава в пройму, совмещая надсечки. Шов заутюжить и обметать.

6. Припуск подгибки низа платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.

Поздравляем, платье готово:)