

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

### 4230 Платье-туника с мелкими складками

Ткань: тонкие шелковые хорошо драпирующиеся ткани из натуральных или смешанных волокон.

Другие материалы: 6 пуговиц; клеевая прокладка; резиновая тесьма шириной 1 см.

#### РАСКРОЙ:

Припуск на подгибку нижней части спинки и переда – 2 см; остальные припуски – 1 см.



#### Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 1 деталь
2. Нижняя часть спинки – 1 деталь
3. Боковая часть переда – 2 детали
4. Средняя часть переда – 2 детали
5. Нижняя часть переда – 1 деталь
6. Стойка – 2 детали
7. Шлевка – 1 деталь
8. Пояс – 1 деталь со сгибом

Из клеевой: стойка, цельнокроеная планка.

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой деталь стойки и цельнокроеную планку на средней части переда.
2. Заложить и застрочить складки на средней части переда. Глубины направлены к боковому срезу.
3. Заутюжить срез борта на средней части переда на изнаночную сторону на 1 см. Отогнуть цельнокроеную планку по линии борта на лицевую сторону и обтачать верхний угол. Припуск у метки рассечь, вывернуть планку на изнанку, приутюжить. Настрочить планку на полочку вдоль внутреннего сгиба.
4. Притачать боковую часть полочки к средней, рассекая в уголке, припуски заутюжить вверх и к боковому срезу и обметать.
5. На правой планке обметать петли, на левой планке пришить пуговицы. Полочки наложить друг на друга, скрепить по нижнему срезу и далее обрабатывать как одну деталь.
6. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Детали стойки сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешний срез. Начинать и заканчивать строчку следует у размеченной линии шва втачивания стойки в горловину. Припуски рассечь, вывернуть стойку на лицевую сторону, приутюжить.
8. Втачать внешнюю стойку в горловину, необработанный продольный срез внутренней стойки подогнуть и настрочить в шов втачивания.
9. Подкроить косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 5 см. Сложить косую бейку вдоль посередине лицевой стороной наружу и

приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и притачать, припуски рассечь. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь, приутюжить.

10. Стачать боковые срезы верхней части. Припуски заутюжить на спинку и обметать.

11. Стачать боковые срезы нижней части. Припуски заутюжить на спинку и обметать. По верхнему срезу проложить строчку со слабо затянутыми стежками и стянуть до длины нижнего среза верхней части. Притачать нижнюю часть к верхней, припуски приутюжить и обметать.

12. Отрезать кусок резиновой тесьмы, равный обхвату талии и настрочить его, растягивая, на припуск стачивания верхней и нижней части.

13. Обметать низ изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

14. Обметать один длинный срез шлевки. Шлевку сложить в три слоя и настрочить по длинным сторонам. Разрезать шлевку на 2 детали. Пришить шлевки на талии на боковых швах.

15. Сложить пояс вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать по длинной и коротким сторонам, оставляя отверстие для выворачивания. Вывернуть пояс на лицевую сторону, приутюжить. Защить отверстие.

Поздравляем, платье-туника готово:)