

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

4247 Полупальто с круглыми карманами

Обратите внимание: застежка встык.

Ткань: тонкие пальтовые ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка; подкладка; подплечники-реглан; декоративная навесная застежка.



РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск на подгибку низа изделия и низа рукава – 3 см.

На лекалах полочки и планки даны припуски в 1 см по внутреннему контуру отверстия, независимо от того, в каком виде заказан комплект лекал: с припусками или без.

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 2 детали
3. Задняя часть рукава – 2 детали
4. Передняя часть рукава – 2 детали

5. Воротник – 2 детали
6. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
7. Подборт – 2 детали
8. Планка – 4 детали
9. Большая мешковина – 2 детали
10. Шлевка – 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 2 детали
3. Задняя часть рукава – 2 детали
4. Передняя часть рукава – 2 детали
5. Малая мешковина – 2 детали

Из клеевой:

1. Подборт – 2 детали
2. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
3. Верхний воротник – 1 деталь
4. Планка – 2 детали

Также дублируются подгибка низа изделия и рукава.

Внимание: детали полочек и спинки из подкладки кроются по лекалам верха с вычетом ширины подбортов и обтачки горловины спинки соответственно.

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. На полочке стачать вытачки и заутюжить их вверх.
3. Обработка кармана: При самостоятельном построении припусков на швы, на малой мешковине обрезать уголки строго вдоль поперечных меток. Детали планок сложить попарно друг с другом и обтачать по внутреннему контуру. Припуски надсечь, детали вывернуть и приутюжить. Вырезать отверстие на

полочке под карман. Аккуратно надсечь припуски вдоль круглого среза, не доходя до линии притачивания планки 2-3 мм. Притачать планки к полочке, совмещая надсечки. Швы заутюжить от центра кармана. На малой мешковине аккуратно надсечь припуски вдоль круглого среза, не доходя до линии притачивания 2-3 мм. Малую мешковину положить поверх планок лицевой стороной вниз и притачать к планкам: по нижнему полукругу строго между поперечными надсечками. Мешковину отогнуть вниз и приутюжить. Притачать к планкам верхнюю мешковину: по верхнему полукругу строго между поперечными надсечками. Стачать внешний срез мешковин.

4. Притачать заднюю часть рукава к спинке, швы разутюжить. Притачать переднюю часть рукава к полочке, швы разутюжить. Стачать верхние срезы рукавов. Швы разутюжить. Стачать одной строчкой нижние срезы рукавов и боковые срезы. Швы разутюжить.

5. Стачать плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта. Швы разутюжить.

6. Втачать верхний воротник в горловину спинки и полочки, нижний – в горловину обтачки и подборта. Швы разутюжить.

7. Подборта сложить с полочкой лицом к лицу и обтачать срез борта и воротник. Припуски в углах высечь, вывернуть на лицевую сторону и выправить. Приутюжить воротник и борта. Проложить скрепляющую строчку вдоль шва втачивания воротника в горловину. Пришить подплечники.

8. Стачать детали подкладки аналогично деталям верха, оставляя отверстие в нижнем шве правого рукава. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачке горловины спинки. Обтачать нижний угол борта, подрезать уголки. Наметить и заутюжить на изнаночную сторону низ изделия. Обтачать подкладкой низ изделия и рукава. Вывернуть изделие через отверстие в рукаве и стачать технологическое отверстие.

9. Сложить шлевку вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать вдоль длинной стороны. Вывернуть шлевку на лицевую сторону, приутюжить и разрезать на 2 части. Один конец шлевки продеть через застежку и настроить. Отрегулировать шлевки по длине в соответствии с расположением застежки. Второй конец шлевки настроить на воротник согласно техническому рисунку.

Поздравляем, полупальто готово:)