

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

4253 Блузка с двойной баской

Ткань: шелковый стрейч-атлас.

Другие материалы: клеевой флизелин, 2 пуговицы.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см.



Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 1 деталь со сгибом
3. Вставка полочки – 1 деталь
4. Верхняя баска полочки – 1 деталь со сгибом
5. Нижняя баска полочки – 1 деталь со сгибом
6. Вставка спинки – 1 деталь
7. Верхняя баска спинки – 1 деталь со сгибом
8. Нижняя баска спинки – 1 деталь со сгибом
9. Пояс – 2 детали (при желании можно сделать 1 деталь со сгибом)
10. Рукав – 2 детали
11. Манжета – 2 детали

12. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

13. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Из клеевой:

1. Манжета – 2 детали

2. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

3. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевым флизелином детали.

2. На деталях спинки и полочки заложить мягкие складки, глубины складок направлены к плечевому шву. Скрепить складки по срезам горловины.

3. Стачать плечевые и боковые швы. Припуски обметать и заутюжить к спинке.

4. Стачать, обметать и заутюжить к спинке плечевые срезы обтачек. Обметать внешний срез обтачек. Сложить обтачки с основной деталью лицом к лицу и обтачать срез горловины. Припуски надсечь, обтачки вывернуть и приутюжить.

5. Стачать по отдельности боковые срезы вставок, верхних и нижних басок. Припуски заутюжить к спинке и обметать. Нижние срезы басок обметать, подогнуть на 1 см и настрочить.

6. Притачать вставку к основной детали. Припуски заутюжить на вставку и обметать. Баски наложить друг на друга и скрепить по верхнему срезу. Притачать баски к вставке, припуски заутюжить на вставку и обметать.

7. Рассечь разрез рукава по метке. Подкроить косую бейку шириной 4 см, длиной равной двойной длине разреза + 3 см. Бейку заутюжить вдоль пополам, подогнуть внешние срезы к середине и приутюжить еще раз. Обтачать бейкой разрез. Излишек бейки отрезать. Стачать срез рукава, припуски обметать и заутюжить. По нижнему срезу рукава проложить строчку со слабо затянутыми

стежками и собрать сборку. Сложить манжету вдоль посередине лицевой стороной внутрь и стачать боковые срезы и обтачать уголок. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва притачивания манжеты.

Вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней манжеты. По верхней части оката проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку.

Втачать рукава в пройму, совмещая надсечки. Припуски обметать и заутюжить к рукаву.

8. Обметать петли и пришить пуговицы на манжетах.

9. Стачать детали пояса. Припуск разутюжить. Сложить пояс вдоль посередине лицом внутрь и обтачать короткие и длинную сторону, оставляя на длинной стороне техническое отверстие 10-15 см. Пояс вывернуть, выправить и приутюжить. Стачать техническое отверстие.

Поздравляем, блузка готова:)