

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

4263 Платье А-силуэта со складками на шее

Ткань: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: потайная молния, клеевая прокладка.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск на подгибку низа платья – 1,2 см.

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Нижняя часть спинки – 1 деталь
3. Верхняя часть полочки – 1 деталь
4. Нижняя часть полочки – 1 деталь
5. Обтачка спинки – 1 деталь
6. Обтачка полочки – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка спинки – 1 деталь
2. Обтачка полочки – 1 деталь



ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой обтачки.
2. На верхних деталях спинки и полочки стачать талиевые вытачки, глубины заутюжить к середине. Заложить и закрепить складки на горловине полочки, глубины направлены от середины.
3. Стачать средний срез верхней части спинки, припуски заутюжить на левую сторону и обметать. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, припуски заутюжить вверх и обметать. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски заутюжить вверх и обметать.
4. Обметать по отдельности левые боковые срезы. Стачать участок от проймы до первой метки и участок от второй метки до низа. Припуски разутюжить. Втачать молнию. Стачать правый боковой шов, припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Стачать плечевые срезы. Припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Стачать плечевые и правый боковой срезы обтачек, припуски разутюжить. Обметать нижний и левые боковые срезы. Сложить обтачку с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины, припуски на закруглениях рассечь. Вывернуть деталь на лицевую сторону и приутюжить. Обтачать обтачкой в два приема пройму: сначала спинку, затем полочку. Припуски на закруглениях рассечь, приутюжить. Боковой срез обтачки подвернуть и прикрепить к тесьме молнии. Скрепить обтачку с изделием по боковым припускам и среднему шву.
7. Припуск подгибки низа платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Поздравляем, платье готово:)