

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 4264 Короткое платье без рукавов и с широким поясом

Ткань: платьевые ткани из натуральных или смесовых волокон, отделочная ткань двух видов.

Другие материалы: клеевая прокладка; потайная молния, декоративная пряжка высотой 8 см, блочки.

### РАСКРОЙ:

Припуск на подгибку низа платья – 4 см, остальные швы – 1 см.



### Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 1 деталь
2. Нижняя часть спинки – 1 деталь со сгибом
3. Вставка спинки\_2 – 1 деталь
4. Верхняя часть полочки – 2 детали
5. Нижняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
6. Вставка полочки\_2 – 1 деталь
7. Обтачка спинки – 1 деталь
8. Обтачка полочки – 2 детали

## 9. Пояс – 1 деталь

### Из отделочной ткани 1:

1. Вставка спинки\_1 – 1 деталь
2. Вставка полочки\_1 – 1 деталь

### Из отделочной ткани 2:

1. Вставка спинки\_3 – 1 деталь
2. Вставка полочки\_3 – 1 деталь

### Из клеевой прокладки:

1. Обтачка спинки – 1 деталь
2. Обтачка полочки – 2 детали

### ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой обтачки.
2. На верхних деталях спинки стачать талиевые вытачки, глубины подрезать до 1 см, обметать и заутюжить к середине. На верхних деталях полочки застрочить вытачки на 3 см от нижнего среза, разложить глубину на две стороны и приутюжить.
3. Стачать средний срез переда, припуски разутюжить и обметать.
4. На нижней части спинки заложить и закрепить складки, глубины направлены к середине. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, припуски заутюжить вверх и обметать. Притачать вставку\_1 к нижней части спинки, припуски заутюжить вверх и обметать. Притачать вставку\_2 к вставке\_1, припуски заутюжить вверх и обметать. Притачать вставку\_3 к вставке\_2, припуски заутюжить вверх и обметать. Аналогично обработать переднюю часть.
5. Обметать по отдельности левые боковые срезы. Стачать левый боковой срез от проймы до первой метки и от второй метки до низа, припуски разутюжить,

приутюживая разрез под молнию. Втачать застежку молнию. Стачать правый боковой шов, припуски заутюжить на спинку и обметать.

6. Стачать плечевые срезы. Припуски заутюжить на спинку и обметать.

7. Стачать средний срез обтачки полочки, начиная строчку строго у размеченной линии горловины, припуски разутюжить. Стачать плечевые и боковые срезы обтачек, припуски разутюжить. Обметать нижний срез. Сложить обтачку с горловиной лицевыми сторонами внутрь. Обтачать срез горловины, припуски на закруглениях рассечь. Вывернуть деталь на лицевую сторону и приутюжить. Обтачать в два приема пройму: сначала спинку, затем полочку. Припуски на закруглениях рассечь, приутюжить. Скрепить обтачку с изделием по боковым и среднему припускам.

8. Припуск подгибки низа платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.

9. Сложить деталь пояса вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать по длинной и одной короткой сторонам. Вывернуть пояс на лицевую сторону, подвернуть припуски не стачанного участка внутрь и проложить отделочную строчку на расстоянии 0,5 см по периметру пояса. Продеть и закрепить пряжку. Отрегулировать длину пояса и пробить блочки.

Поздравляем, платье готово:)