

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 4266 Платье с воланами спереди

Ткань: шифоновые ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: потайная молния, подкладка.

### РАСКРОЙ:

Припуск на подгибку низа платья – 2 см,  
припуск по нижним срезам воланов – 0 см,  
припуск по нижнему срезу рукава – 0 см,  
остальные швы – 1 см.



### Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Центральная часть полочки – 1 деталь
5. Кокетка – 1 деталь
6. Рукав – 2 детали
7. Волан\_1 – 1 деталь
8. Волан\_2 – 1 деталь

9. Волан\_3 – 1 деталь
10. Волан\_4 – 1 деталь
11. Волан\_5 – 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Центральная часть полочки – 1 деталь (соединить центральную часть полочки и кокетку)

**ПОШИВ:**

1. Стачать рельефные срезы спинки, припуски заутюжить к среднему шву и обметать. Стачать средний шов спинки. Шов обметать и заутюжить.
2. Стачать рельефные срезы полочки, припуски заутюжить к среднему шву и обметать.
3. Обметать тонким ролевым швом нижние срезы воланов, слегка растягивая срез.
4. Верхние срезы воланов 1, 2 и 3 заутюжить на 1 см на изнаночную сторону. Настрочить на полочку по линии разметки волан-1. Шов прокладывать вдоль заутюженного среза на 1 мм от сгиба. Далее настрочить аналогичным способом воланы 2 и 3. Волан-4 наложить на полочку и скрепить по срезам проймы, плеча и горловины. Волан-5 наложить на полочку поверх волана-4 и скрепить по срезам проймы, плеча и горловины.
5. Подкроить полоску ткани по косой, сложить вдоль пополам и сформировать розочку.
6. Притачать к полочке кокетку, вставляя в шов розочку. Шов обметать и заутюжить вниз.

7. Обметать по отдельности левый боковой срез. Стачать левый боковой срез, оставляя не стачанным участок под молнию. Припуски разутюжить. Втачать молнию.
8. Стачать правый боковой и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
9. Обметать нижний срез рукава тонким ролевым швом, слегка растягивая срез. Втачать рукава в пройму. Припуски приутюжить и обметать.
10. Стачать подкладку аналогично деталям верха. Обтачать горловину. Припуски надсечь, детали вывернуть и приутюжить. Обтачать пройму в 2 приема: сначала пройму полочки, а затем пройму спинки. Прикрепить подкладку к тесьме молнии. Низ подкладки подвернуть дважды на 1 см и настрочить.
11. Низ изделия обработать швом «американка» (его еще называют «московский»). Для этого заутюжить припуск на изнаночную сторону на 2 см, прострочить на 0,1–0,2 см от сгиба. Срезать припуск близко к строчке. Подогнуть припуск еще раз и проложить строчку по предыдущей. Шов приутюжить.

Поздравляем, платье готово:)