

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

4279 Платье с воланами и складками

Ткань: тонкая, хорошо драпирующаяся двухсторонняя плательная ткань из натуральных или смесовых волокон (шелк, вискоза, смесовые ткани).

Другие материалы: потайная молния, резиновая тесьма шириной 0,5 см.

РАСКРОЙ:

Припуск на подгибку низа изделия – 3 см, припуск по внешнему срезу волана, по срезам горловины спинки и полочки – 0 см, остальные швы – 1 см.



Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 1 деталь
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Нижняя часть спинки – 1 деталь
4. Нижняя часть полочки – 1 деталь
5. Боковая часть полочки – 2 детали
6. Центральная часть полочки – 1 деталь

7. Волан – 2 детали

ПОШИВ:

1. Проложить по горловине полочки между метками строчку со слабо затянутыми стежками и собрать небольшую сборку. Стачать правые плечевые срезы на центральных частях спинки и полочки, припуски заутюжить на спинку и обметать. Подкроить косую бейку длиной равной длине горловины спинки и полочки + 5 см. Бейку заутюжить вдоль посередине лицевой стороной наружу, развернуть, подогнуть продольные срезы к середине и приутюжить еще раз. Окантовать косой бейкой срез горловины. Стачать левые плечевые срезы центральных частей, припуски заутюжить на спинку и обметать.

2. Стачать плечевые срезы на боковых частях спинки и полочки, припуски заутюжить на спинку и обметать.

3. Подкроить косую бейку шириной 4 см и длиной равной длине внешнего среза волана + 3 см. Бейку заутюжить вдоль посередине лицевой стороной наружу, развернуть, подогнуть продольные срезы к середине и приутюжить еще раз. Окантовать внешний срез волана. Или же можно обметать внешний срез волана тонким ролевым швом.

4. Стачать центральные и боковые части спинки и полочки, вкладывая между ними волан. Припуски заутюжить к середине, обметать.

5. Подкроить косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 5 см. Сложить косую бейку вдоль посередине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настроить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.

6. Обметать по отдельности левые боковые срезы верхней части. Стачать левый боковой шов от проймы до первой метки. Припуски разутюжить. Стачать правый боковой шов верхней части, припуски заутюжить на спинку и обметать.

Поставить закрепку на боковых швах на уровне проймы.

7. Обметать по отдельности левые боковые срезы нижней части. Стачать левый боковой шов от метки молнии вниз. Припуски разутюжить. Стачать правый боковой шов нижней части, припуски заутюжить на спинку и обметать.

Проложить по верхнему срезу строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку.

8. Притачать нижнюю часть к верхней, припуски заутюжить вверх и обметать.

9. Втачать молнию в левый боковой шов.

10. Отрезать кусок резиновой тесьмы, равный обхвату талии и настрочить его, растягивая, на припуск стачивания верхней и нижней части.

11. Низ изделия заутюжить на изнаночную сторону на 1 см, затем еще на 2 см и настрочить.

Совет: Платье рекомендуется носить с поясом.

Поздравляем, платье готово:)