

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

4282 Платье с плиссировкой в складках

Ткань: платьные, хорошо драпирующиеся ткани в полоску из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: подкладочная ткань; потайная молния.

РАСКРОЙ:

Припуск по низу изделия – 1,5 см, остальные швы – 1 см.



Из основной ткани:

1. Полочка – 2 детали
2. Спинка – 2 детали
3. Передняя часть юбки – 1 деталь со сгибом
4. Задняя часть юбки – 1 деталь со сгибом

Из подкладочной ткани:

1. Полочка – 2 детали
2. Спинка – 2 детали

Детали подкладки кроются по лекалам верха.

ПОШИВ:

1. На полочке наметить и застрочить складки по намеченной линии. Верхнюю и среднюю складки заутюжить вниз, нижнюю складку заутюжить к боковому шву. Стачать средний срез полочки. Строчку следует начинать строго у размеченной линии горловины. Припуски разутюжить. Аналогичным образом обработать детали подкладки.
2. На спинке стачать вытачки. Заутюжить вытачки к среднему срезу. Стачать средний срез спинки. Строчку следует начинать строго у размеченной линии горловины. Припуски разутюжить. Аналогичным образом обработать детали подкладки.
3. Сложить полочку с подкладкой лицом внутрь и обтачать срезы проймы и горловины. Припуски на закруглениях рассечь, детали вывернуть и приутюжить.
4. Сложить спинку с подкладкой лицом внутрь и обтачать срезы проймы и горловины. Припуски на закруглениях рассечь.
5. Вложить плечевые срезы полочки между плечевыми срезами верха и подкладки спинки. Стачать плечевые срезы. Детали вывернуть и приутюжить.
6. Сложить правый боковой срез спинки с правым боковым срезом полочки (без подкладки), уровнять линию проймы и стачать, продолжая шов на деталях подкладки. Припуски швов разутюжить. Детали вывернуть и приутюжить.
7. Аналогичным образом сложить детали по левому боковому срезу. Стачать участок между метками на деталях подкладки и на деталях верха. Припуски швов разутюжить. Детали вывернуть и приутюжить.
8. На передней части юбки заложить 2 двойные встречные складки. Складки скрепить по верхнему срезу и приутюжить на 1/3 длины. Аналогичным образом заложить складки на задней части юбки.

9. На деталях юбки стачать, заутюжить и обметать правый боковой срез. Левый боковой срез обметать по отдельности, стачать от метки до низа и разутюжить.

10. Стачать лиф с юбкой только на деталях верха. Припуски заутюжить вверх. Втачать молнию только на деталях верха. Припуски приутюжить.

11. Нижний срез подкладки подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания юбки. Левый боковой срез подкладки подвернуть и пришить к тесьме молнии.

12. Нижний срез изделия обметать, подогнуть и подшить потайными стежками.

Совет: платье рекомендуется носить с тонким контрастным ремешком.

Поздравляем, платье готово:)