

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

4298 Пальто приталенное

Ткань: пальтовые ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка;
подкладочная ткань; подплечники;
подокатники; 23 пуговицы диаметром 2–2,5 см.

РАСКРОЙ:

Припуск на подгибку низа изделия и низа рукава – 4 см, по боковым сторонам рамки кармана и мешковин – 2 см, припуск по низу подкладки – 2 см. Остальные швы – 1 см.



Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Центральная левая часть полочки – 1 деталь
4. Центральная правая часть полочки – 1 деталь
5. Боковая часть полочки – 2 детали
6. Средняя верхняя часть полочки – 2 детали

7. Средняя нижняя часть полочки – 2 детали
8. Планка правой полочки – 1 деталь
9. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
10. Подборт – 2 детали
11. Верхняя часть рукава – 2 детали
12. Нижняя часть рукава – 2 детали
13. Пояс – 1 деталь
14. Верхний воротник – 1 деталь
15. Нижний воротник – 1 деталь
16. Стойка – 2 детали
17. Клапан – 2 детали
18. Рамка кармана – 4 детали

Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Подкладка полочки – 2 детали
4. Большая мешковина кармана – 2 детали
5. Малая мешковина кармана – 2 детали
6. Верхняя часть рукава – 2 детали
7. Нижняя часть рукава – 2 детали

Внимание: детали спинки из подкладочной ткани кроются по лекалам верха с вычетом обтачки горловины.

Из клеевой:

1. Центральная левая часть полочки – 1 деталь
2. Центральная правая часть полочки – 1 деталь
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Средняя верхняя часть полочки – 2 детали
5. Средняя нижняя часть полочки – 2 детали
6. Планка правой полочки – 1 деталь
7. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

8. Подборт – 2 детали
9. Верхний воротник – 1 деталь
10. Стойка нижняя – 1 деталь
11. Клапан – 2 детали
12. Рамка кармана – 4 детали
13. Пояс – 1 деталь

Также дублируются участки проймы на спинке, низ изделия, шлица и низ рукава.

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Притачать среднюю верхнюю часть полочки к боковой части. Припуск заутюжить к средней части и настроить на 0,8 см от края. Притачать к деталям среднюю нижнюю часть полочки. Припуск заутюжить к средней части и настроить на 0,8 см от края.
3. Притачать детали к центральной части полочки. Припуск надсечь в углу, заутюжить к центральной части и настроить на 0,8 см от края. К правой полочке притачать планку. Припуск заутюжить на планку и настроить на 0,8 см от края.
4. Сложить детали клапанов лицевой стороной внутрь и обтачать. Припуски на закруглениях рассечь, детали вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Отстрочить клапан по трем сторонам на 0,8 см от края.
5. На лицевой стороне полочки наметить место расположения кармана и линии притачивания рамок, продолжая линию разметки до заданной длины клапана. Сложить рамки кармана пополам изнаночной стороной внутрь и заутюжить. Наметить вспомогательную линию на рамке кармана для ее притачивания параллельно сгибу. Наметить вспомогательную линию на клапане для его притачивания параллельно верхнему срезу клапана. Притачать верхнюю

мешковину к клапану. Притачать рамки к полочке. Концы строчек заканчивают у параллельных линий разметки карманов. Прорезать вход в карман. На расстоянии 1-1,5 см от конца кармана сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие рамки вывернуть на изнаночную сторону, края выправить, концы рамок поправить так, чтобы заутюженные сгибы рамок подходили встык друг к другу. Закрепить уголки кармана с изнанки двойной обратной строчкой по основанию углов. Вложить клапан в карман и притачать к верхней рамке кармана. Притачать нижнюю мешковину кармана в шов притачивания нижней рамки. Стачать срезы мешковин.

6. Стачать рельефные срезы спинки и полочки, припуски разутюжить.

7. На деталях спинки с изнаночной стороны продублировать шлицу. С лицевой стороны наметить линию среднего шва (линию сгиба шлицы). Левую часть спинки заутюжить по линии сгиба шлицы. Детали совместить по среднему шву. Стачать средний срез спинки и угол шлицы, не доходя до вертикального среза шлицы 1 см. Рассечь угол припуска шва шлицы на правой части. Припуски среднего шва разутюжить, припуски шлицы заутюжить и скрепить их по лицевой стороне машинной строчкой.

8. Стачать боковые и плечевые срезы. Припуски разутюжить. Обметать боковые швы.

9. Притачать верхний воротник к стойке, притачать нижний воротник к стойке. Припуски разутюжить.

10. Сложить детали воротника лицевыми сторонами внутрь и обтачать по отлету и боковым сторонам. Шов начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания стойки. Вывернуть воротник на лицевую сторону и приутюжить.

11. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта. Швы разутюжить.

12. Обметать и заутюжить подгибку низа. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль борта. Обтачивание выполняют вверх до надсечки, определяющей конец втачивания воротника. У метки припуск рассечь. Нижний край подборта притачать к полочке строго по намеченной линии подгибки низа, не доходя до внутреннего среза подборта на 1,5 см. Борта вывернуть на лицевую сторону, швы выправить.

13. Втачать верхний воротник в горловину, а нижний воротник – в срез горловины обтачки спинки и подборта. Швы разутюжить. Припуски втачивания воротников скрепить близко к швам.

14. Стачать и заутюжить к верхней части локтевой шов рукава. Обработать шлицу в рукаве. Стачать и разутюжить передний шов рукава. По верхнему срезу оката проложить строчку с мелким шагом. Собрать сборку и сутюжить посадку. Обратите внимание: посадка рукава приблизительно 5 см. Втачать рукава в пройму, совмещая надсечки. Втачать подплечники и подокатники.

15. Стачать детали подкладки аналогично деталям верха. Припуск нижнего среза подкладки подвернуть дважды на 1 см и настрочить. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачке горловины спинки. Начинать и заканчивать строчку следует на половине ширины подгибки низа основного изделия. Припуск на внутреннем срезе подборта рассечь у начала притачивания подкладки. Припуск подборта от линии низа до рассечки подогнуть внутрь и подшить потайными стежками. Шов притачивания подкладки обметать и заутюжить в сторону подкладки. Подшить низ изделия потайными стежками. Притачать подкладку к шлице.

16. Проложить отделочную строчку на 0,8 см от края борта и воротника. Проложить скрепляющую строчку вдоль шва стачивания воротника и стойки.

17. Притачать подкладку к низу рукавов. Вывернуть пальто на лицевую сторону.

18. На правой полочке обметать петли, на левой пришить пуговицы. Пришить пуговицы на рукаве.

19. Сложить деталь пояса вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать по контуру, оставляя участок для выворачивания. Вывернуть пояс на лицевую сторону, подвернуть припуски не стачанного участка внутрь и подшить потайными стежками. Проложить отделочную строчку на расстоянии 0,8 см от края по периметру пояса. Пояс наложить на спинку и пришить насквозь пуговицами.

Поздравляем, пальто готово:)