

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

4302 Пальто с декоративными швами

Ткань: пальтовые ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: подкладка; пряжка для пояса; 2 пуговицы; подплечники; клеевая прокладка.

РАСКРОЙ:

Припуск на подгибку низа изделия – 3,5 см.

Остальные швы – 1 см.



Внимание: детали подкладки кроются по лекалам верха с вычетом обтачки горловины и подборта соответственно.

Внимание: отделочные строчки прокладываются на расстоянии 1 см.

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Центральная часть полочки – 2 детали

4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Рукав – 2 детали
6. Манжета – 2 детали
7. Обтачка горловины спинки – 2 детали
8. Подборт – 2 детали
9. Пояс – 1 деталь
10. Шлевки – 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Центральная часть полочки – 2 детали
3. Боковая часть спинки – 2 детали
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Рукав – 2 детали
6. Мешковина кармана – 4 детали

Из клеевой:

1. Центральная часть полочки – 2 детали
2. Подборт – 2 детали
3. Обтачка горловины спинки – 2 детали

Также дублируются участки проймы на спинке, вход в карман и низ изделия.

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. На спинке стачать вытачки. Глубины заутюжить к центру. На спинке стачать рельефные срезы. Припуски разутюжить. Стачать средний срез спинки. Припуск разутюжить.
3. На полочке стачать вытачки. Глубины заутюжить вниз. Притачать мешковину кармана к полочке и боковой части полочки соответственно. На полочке стачать рельефные срезы, одновременно стачивая мешковину. Припуски разутюжить,

рассекая уголок на боковой части полочки. Заутюжить карман к центру.

4. Стачать плечевые срезы пальто одновременно со швом цельнокроеной стойки. Припуски рассечь и разутюжить.

5. Стачать боковые срезы. Припуски разутюжить.

6. Стачать манжету в кольцо. Припуски разутюжить. Сложить манжету вдоль пополам и проложить 13 отделочных строчек. Стачать шов рукава. Припуск разутюжить. Притачать манжету к рукаву. Припуск заутюжить вверх. Втачать рукав в пройму. Пришить подплечники.

7. На детали шлевки обметать один продольный срез. Заутюжить не обметанный срез внутрь, закрывая сверху обметанным срезом. Проложить двойную строчку, скрепляя продольные припуски. Разрезать шлевку на 2 части. Притачать шлевки на уровне бокового шва.

8. Стачать средний срез обтачки горловины спинки. Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки, одновременно со швом стойки. Припуски разутюжить.

9. Выполнить навесные петли на правой полочке. Притачать петли по разметке.

10. Заутюжить подгибку низа. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз. Притачать нижний срез подборта к подгибке низа. Припуски заутюжить вверх. Сколоть булавками подборт и верх изделия и обтачать вдоль борта и по стойке. Нижний край подборта притачать к полочке строго по намеченной линии подгибки низа, не доходя до внутреннего среза подборта на 1,5 см. Борта и стойку вывернуть на лицевую сторону, швы выправить.

11. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы, оставляя отверстие в левом боковом шве для последующего выворачивания. Втачать рукава. Притачать подкладку к подбортам и обтачке.

12. Притачать подкладку ко шву притачивания манжеты. Притачать подкладку к низу изделия. Вывернуть пальто через отверстие. Зашить отверстие.

13. Пояс сложить вдоль пополам и обтачать по двум длинным и одной короткой стороне. Подрезать припуски в уголках и вывернуть на лицевую сторону. Проложить 4 отделочные строчки. Вставить пряжку, подворачивая и настрачивая свободный конец пояса.

14. Проложить 6 отделочных параллельных строчек вдоль борта, по низу и верхнему срезу стойки.

15. Пришить пуговицы.

Поздравляем, пальто готово:)