

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

4356 Платье с запахом и встречными складками

Ткань: платьельные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка; потайная молния.

РАСКРОЙ:

Припуск на подгибку низа платья – 1,5 см, остальные швы – 1 см.

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Нижняя часть спинки – 2 детали
3. Верхняя часть полочки – 1 деталь
4. Нижняя часть полочки – 2 детали
5. Отлетная часть полочки – 2 детали
6. Обтачка горловины спинки – 2 детали
7. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
8. Пояс – 1 деталь

Из клеевой прокладки:



1. Обтачка горловины спинки – 2 детали
2. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали обтачек горловины.
2. Стачать вытачки на верхних частях спинки, глубины срезать до 1 см и заутюжить к середине. На нижних частях спинки заложить и застрочить на 10 см от верхнего среза встречные складки. Притачать верхние части спинки к нижним частям спинки, припуски заутюжить вверх и обметать.
3. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний срез спинки от метки молнии до нижнего среза, припуски разутюжить. Втачать молнию.
4. Стачать вытачки на верхней части полочки, глубины срезать до 1 см и заутюжить к середине. На нижних частях полочки заложить и застрочить на 10 см от верхнего среза встречные складки.
5. Верхний срез отлетной части полочки рассечь у метки и обметать. Заутюжить цельнокроеную обтачку косога среза на изнаночную сторону. Наложить отлетную часть на полочку лицевой стороной на лицевую, совмещая линию притачивания отлетной части с намеченной линией на полочке (припуск верхнего среза отлетной части направлен вниз). Притачать отлетную часть к полочке, отогнуть вниз, совместить припуски пройм, боковых и нижних срезов, располагая правую отлетную часть над левой. Далее обрабатывать полочку как одну деталь.
6. Притачать нижнюю часть полочки к верхней, припуски заутюжить вверх и обметать.
7. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

8. Стачать плечевые и боковые срезы обтачек. Припуски разутюжить. Обметать средние срезы и внешний срез обтачки. Сложить платье с обтачкой лицом к лицу и обтачать горловину. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть обтачку, выправить и приутюжить. Обтачать в два приема пройму: сначала спинку, затем полочку. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть, приутюжить. Скрепить обтачку с изделием по боковым припускам. Прикрепить обтачку к тесьме молнии.

9. Нижний срез платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

10. Сложить деталь пояса вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать, оставляя небольшое отверстие для последующего выворачивания. Припуски в уголках подрезать, вывернуть пояс на лицевую сторону и приутюжить. Защить технологическое отверстие.

Поздравляем, платье готово:)