

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

4371 Платье с кокеткой и декоративными пуговицами

Ткань: платьельные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка; потайная молния, 3 пуговицы.

РАСКРОЙ:

Припуск на подгибку низа платья – 3 см, остальные швы – 1 см.

Из основной ткани:

1. Кокетка спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Центральная часть спинки – 2 детали
4. Кокетка полочки – 4 детали
5. Боковая часть полочки – 2 детали
6. Центральная часть полочки – 1 деталь
7. Отлетная часть полочки – 2 детали
8. Обтачка спинки – 2 детали
9. Обтачка декольте полочки – 1 деталь



Из клеевой прокладки:

1. Кокетка полочки – 2 детали
2. Обтачка спинки – 2 детали
3. Обтачка декольте полочки – 1 деталь

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой соответствующие детали.
2. Стачать вытачки на кокетках спинки. Заутюжить глубины вытачек к середине.
3. Стачать рельефные срезы спинки, припуски заутюжить к середине и обметать. Притачать кокетку к спинке, припуски заутюжить вверх и обметать.
4. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний срез спинки от метки молнии вниз. Припуски среднего шва разутюжить, приутюживая разрез под молнию. Втачать молнию.
5. Сложить детали отлетной части переда лицевыми сторонами внутрь и обтачать по внешнему срезу. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить.
6. Обтачку декольте сложить с центральной частью переда лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхний срез. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть обтачку на изнаночную сторону, приутюжить.
7. Стачать рельефные срезы переда, вставляя в правый шов отлетную часть, припуски заутюжить к середине, обметать. Притачать кокетку к переду, захватывая отлетную часть, припуск заутюжить на кокетку.
8. Стачать плечевые срезы, рассекая на закруглении, припуски заутюжить на спинку и обметать. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

9. Стачать боковые и плечевые срезы обтачек, припуски разутюжить, обметать внешние срезы. Сложить обтачку с изделием изнаночными сторонами внутрь и обтачать срез горловины спинки и срез горловины кокетки полочки до метки. Припуски у метки рассечь, на закруглениях рассечь, в уголках высечь. Вывернуть обтачку на изнаночную сторону.

10. Обтачать проймы в два приема: сначала полочку, затем спинку. Припуски на закруглениях рассечь. Настрочить участок внутренней кокетки переда в шов притачивания внешней кокетки.

11. Припуск подгибки низа платья заутюжить на изнаночную сторону на 1 см, затем на 2 см и настрочить.

12. Пришить пуговицы по разметке.

Совет: платье рекомендуется носить с поясом.

Поздравляем, платье готово:)