

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 4416 Платье с декоративной драпировкой спереди

Ткань: двухсторонние плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка;  
потайная молния; декоративный цветок.

### РАСКРОЙ:

Припуск на подгибку низа платья и низа рукава – 1,2 см, остальные швы – 1 см.

### Из основной ткани:

1. Верхняя центральная часть спинки – 2 детали
2. Верхняя боковая часть спинки – 2 детали
3. Нижняя часть спинки – 2 детали
4. Верхняя часть полочки – 1 деталь
5. Верхняя боковая часть полочки – 1 деталь
6. Нижняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
7. Рукав – 2 детали
8. Волан – 1 деталь
9. Обтачка горловины спинки – 2 детали



## 10. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

### Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
2. Обтачка горловины спинки – 2 детали

### ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевым флизелином.
2. Стачать рельефные срезы верхних частей спинки. Припуски обметать и заутюжить к центру. Стачать верхние и нижние части спинки. Припуск обметать и заутюжить вниз. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний срез спинки от метки молнии до нижнего среза, припуски разутюжить. Втачать молнию.
3. Стачать рельефный срез полочки. Припуск обметать и заутюжить к центру. Заложить и закрепить складки (глубины направлены вниз). Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуск обметать и заутюжить вверх.
4. Обметать внешние срезы волана, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
5. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать. Стачать боковые срезы, вставляя в левый боковой шов деталь волана, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Стачать плечевые швы обтачек, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Наложить обтачку на горловину и обтачать. Припуски рассечь, отвернуть обтачку на изнаночную сторону и приутюжить. Прикрепить обтачку к тесьме молнии и к плечевым швам.
7. Нижний срез рукава обметать, подогнуть внутрь и настрочить. Втачать рукав в пройму. Припуск обметать. Подкроить (если нет готовой) косую бейку

шириной 4 см и длиной, равной длине нижней части проймы + 5см. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.

8. Нижний срез платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

9. Заложить на волане две складки и закрепить волан на платье потайными стежками. На место крепления пришить декоративный цветок.

Поздравляем, платье готово:)