

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы. Припуск на подгибку низа платья – 3 см.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

4430 Платье с декоративной складкой

Ткань: платьельные ткани из натуральных или смесовых волокон; ткань контрастного цвета для отделки.

Другие материалы: клеевая прокладка, 2 пуговицы.

РАСКРОЙ:

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 2 детали
3. Рукав – 2 детали
4. Пата – 1 деталь
5. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
6. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Из отделочной ткани:



1. Вставка полочки – 1 деталь
2. Манжета – 2 детали

Из клеевой: обтачка горловины спинки, обтачка горловины полочки.

ПОШИВ:

1. Продублировать детали обтачек клеевой прокладкой.
2. Стачать талиевые и плечевые вытачки на спинке. Глубины заутюжить к середине. Стачать нагрудные вытачки на полочке, глубины заутюжить вверх.
3. Нижний срез вставки полочки обметать, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками. Притачать вставку полочки к полочке, припуски заутюжить на полочку и обметать. Сложить детали полочки лицевыми сторонами внутрь, совместить по линиям середины, отгибая вставку, и стачать от среза горловины до метки. Разложить получившуюся складку и скрепить по срезу горловины.
4. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, обметать внешний срез. Сложить платье с обтачкой лицом к лицу, уравнивая срезы горловины, и обтачать. Припуски на закруглениях рассечь, обтачку вывернуть на изнаночную сторону и приутюжить. Прикрепить обтачку к плечевым швам.
6. Стачать манжету в кольцо, припуски разутюжить. Сложить манжету вдоль посередине лицевой стороной наружу и приутюжить. Стачать срез рукава, припуски заутюжить и обметать. Притачать манжету к рукаву, складывая ее с лицевой стороной рукава, припуски приутюжить и обметать. Отогнуть цельнокроеную обтачку рукава на изнаночную сторону и настроить на рукав в шов притачивания манжеты.

7. Втачать рукава в проймы, совмещая надсечки. Припуски приутюжить и обметать.

8. Обметать нижний срез платья, обтачать углы полочки. Припуск низа заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками. Настрочить цельнокроеную обтачку на полочку в шов притачивания вставки.

9. Деталь паты сложить вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать, оставляя отверстие для последующего выворачивания. Припуски в уголках подрезать, вывернуть на лицевую сторону, приутюжить. Наложить пату на платье и закрепить пуговицами.

Поздравляем, платье готово:)