

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

4431 Платье со складками и длинными рукавами

Ткань: платьельные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка; потайная молния, 2 пуговицы.

РАСКРОЙ:

Припуск на подгибку низа платья – 1,5 см, остальные швы – 1 см.

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Нижняя часть спинки – 2 детали
3. Верхняя часть полочки – 1 деталь
4. Нижняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
5. Средняя часть полочки – 1 деталь
6. Средняя часть спинки – 2 детали
7. Рукав – 2 детали
8. Манжета – детали
9. Обтачка горловины спинки – детали
10. Обтачка горловины полочки – 1 деталь



Из клеевой:

1. Манжета – детали
2. Обтачка горловины спинки – детали
3. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Стачать вытачки на деталях спинки и полочки. Глубины заутюжить: на спинке к серединам деталей, на полочке – вверх.
3. По верхним срезам нижних частей платья проложить строчки с ослабленной верхней нитью и собрать сборку.
4. Притачать среднюю часть спинки к верхней и нижней частям. Припуски обметать и заутюжить на среднюю часть. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний срез спинки от метки молнии вниз. Припуски шва разутюжить, приутюживая разрез. Втачать молнию.
5. Притачать среднюю часть полочки к верхней и нижней частям. Припуски обметать и заутюжить на среднюю часть.
6. Стачать боковые и плечевые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
7. По верхнему срезу горловины полочки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Стачать плечевые срезы обтачек. Обметать внешний срез. Наложить обтачку на горловину и обтачать. Припуски рассечь и отвернуть обтачки на изнаночную сторону. Пришить обтачку к плечевым швам и среднему срезу спинки.
8. По нижнему срезу рукава проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Обметать срезы рукава по отдельности. Стачать шов рукава от

метки разреза вверх. Припуски разутюжить, разутюживая разрез. Проложить закрепляющую строчку вдоль разреза на 0,2 см от края. Сложить манжету вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать края манжеты и уступ. Рассечь припуск у метки. Вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву. Припуск внутренней стороны подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней стороны.

9. Обметать нижний срез платья, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Обметать петли и пришить пуговицы.

Поздравляем, платье готово:)