

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы. Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали. При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

4453 Платье А-силуэта с декоративным вырезом

Ткань: хорошо драпирующиеся плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка;
потайная молния.

РАСКРОЙ:

Припуск на подгибку низа платья – 2 см;
припуск на подгибку низа рукава – 1,5 см,
остальные швы – 1 см.

Из основной ткани:

1. Верхняя центральная часть спинки – 2 детали
2. Верхняя боковая часть спинки – 2 детали
3. Нижняя часть спинки – 2 детали
4. Центральная верхняя часть полочки – 2 детали
5. Верхняя боковая часть полочки – 2 детали
6. Вставка полочки – 1 деталь
7. Нижняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
8. Рукав – 2 детали



ПОШИВ:

1. Стачать вытачки на деталях спинки. Глубины заутюжить к центру. Притачать боковые части, припуски обметать и заутюжить к центру спинки. Притачать

нижнюю часть. Припуск обметать и заутюжить вверх. Обметать средние срезы спинки по отдельности. Стачать средний срез от метки молнии вниз. Втачать молнию.

2. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине горловины спинки + 4 см. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом горловины с лицевой стороны и обтачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настроить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.

3. Вставку полочки сложить по линии пополам лицевой стороной внутрь и обметать нижние срезы. Детали полочки сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать горловину. Припуски рассечь, отвернуть внутреннюю часть и приутюжить. Подложить вставку под горловину и настроить на 0,5 см от края.

4. Стачать плечевой срез, вставляя припуск спинки между деталями полочки. Припуск обметать и заутюжить на спинку. Стачать рельефный срез полочки (детали центральной части обрабатываются вместе). Притачать нижнюю часть полочки. Припуск обметать и заутюжить вверх.

5. Стачать боковые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.

6. Обметать нижний срез рукава. Припуск подогнуть внутрь и настроить. Втачать рукава в проймы. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине нижней части проймы + 4 см. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настроить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.

7. Нижний срез платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

Поздравляем, платье готово:)