

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

4470 Пальто с рукавом три четверти

Ткань: пальтовые ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: подкладка; пряжка для пояса; 2 пуговицы; подплечники; клеевая прокладка.

РАСКРОЙ:

Припуск на подгибку низа изделия и низа рукава – 3 см. Остальные швы – 1 см.

Внимание: детали подкладки кроются по лекалам верха с вычетом обтачки горловины и подборта.



Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Центральная часть полочки – 2 детали
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Верхняя часть рукава – 2 детали

6. Нижняя часть рукава – 2 детали
7. Обтачка горловины спинки – 2 детали
8. Подборт – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Центральная часть полочки – 2 детали
3. Боковая часть спинки – 2 детали
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Верхняя часть рукава – 2 детали
6. Нижняя часть рукава – 2 детали
7. Мешковина кармана – 4 детали

Из клеевой:

1. Центральная часть полочки – 2 детали
2. Подборт – 2 детали
3. Обтачка горловины спинки – 2 детали

Также дублируются участки проймы на спинке, вход в карман, шлицы спинки и рукава и низ изделия.

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. На спинке стачать вытачки, глубины заутюжить к центру. Стачать рельефные срезы спинки, припуски разутюжить. На деталях спинки с изнаночной стороны продублировать шлицу. С лицевой стороны наметить линию среднего шва (линию сгиба шлицы). Левую часть спинки заутюжить по линии сгиба шлицы. Детали совместить по среднему шву. Стачать средний срез спинки и угол шлицы, не доходя до вертикального среза шлицы 1 см. Рассечь угол припуска шва шлицы на правой части. Припуски среднего шва разутюжить, припуски шлицы заутюжить и скрепить их по лицевой стороне машинной строчкой.

3. На полочке стачать вытачки, глубины заутюжить вниз. Притачать мешковину кармана к центральной части полочки и боковой части полочки. На полочке стачать рельефные срезы, одновременно стачивая мешковину. Припуски разутюжить, рассекая уголок на боковой части полочки. Заутюжить карман к центру.
 4. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски разутюжить.
 5. Стачать и заутюжить к верхней части локтевой шов рукава. Обработать шлицу в рукаве. Стачать и разутюжить передний шов рукава. По верхнему срезу оката проложить строчку с мелким шагом. Собрать сборку и сутюжить посадку. Втачать рукава в пройму, совмещая надсечки. Втачать подплечники и подокатники.
 6. Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки, припуски разутюжить.
 7. Заутюжить подгибку низа изделия. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз. Сколоть булавками подборт и верх изделия и обтачать вдоль борта и по горловине. Нижний край подборта притачать к полочке строго по намеченной линии подгибки низа, не доходя до внутреннего среза подборта на 1,5 см. Борта вывернуть на лицевую сторону, швы выправить.
 8. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы, оставляя отверстие в левом боковом шве для последующего выворачивания. Втачать рукава. Притачать подкладку к подбортам и обтачке. Притачать подкладку к низу изделия. Вывернуть пальто через отверстие. Зашить отверстие.
 9. На правой полочке обметать петли, на левой полочке пришить пуговицы. Пришить пуговицы к шлице рукава.
- Поздравляем, пальто готово:)