

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

### 4479 Платье с кружевной кокеткой

Ткань: платьельные ткани из натуральных или смесовых волокон; кружевное полотно.

Другие материалы: потайная молния.

#### РАСКРОЙ:

Припуск на подгибку низа платья – 2 см,  
припуск на подгибку низа рукава – 1,2 см,  
остальные швы – 1 см.

#### Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки — 2 детали
2. Боковая часть спинки -2 детали
3. Боковая часть полочки — 2 детали
4. Центральная часть полочки — 1 деталь

#### Из кружевного полотна:

1. Кокетка спинки – 4 деталь
2. Кокетка полочки – 2 детали
3. Рукав – 2 детали
4. Нижний клин – 2 детали

#### ПОШИВ:



1. Стачать рельефные срезы спинки, припуски заутюжить к середине и обметать. Притачать кокетки спинки к спинке, припуски заутюжить на кокетку и обметать. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний срез спинки от метки молнии вниз, припуски шва разутюжить, приутюживая разрез. Втачать молнию.
2. Притачать нижние клинья к центральной части полочки, припуски приутюжить, обметать. Стачать рельефные срезы полочки, припуски заутюжить к середине и обметать. Притачать кокетку полочки к полочке, припуски заутюжить на кокетку и обметать.
3. Стачать плечевые и боковые срезы платья, припуски заутюжить на спинку и обметать.
4. Стачать плечевые срезы на внутренних кокетках, припуски заутюжить на спинку и обметать. Обметать нижний срез.
5. Сложить внутреннюю кокетку с внешней и обтачать срез горловины. Припуски рассечь, отвернуть внутреннюю кокетку на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Средние срезы внутренней кокетки пришить к тесьме молнии. Настрочить внутреннюю кокетку в шов притачивания внешней кокетки и далее обрабатывать как одну деталь.
6. Обметать нижний срез рукава. Припуск подогнуть внутрь и настрочить. Втачать рукава в проймы, припуски обметать. Подкроить косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине нижней части проймы + 6 см. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны, выпуская хвосты, и обтачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, швы надсечь и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
7. Обметать нижний срез платья. Припуски подогнуть внутрь и настрочить. Поздравляем, платье готово:)