

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

### **4515 Длинное платье с открытыми плечами**

Ткань: платьевые ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: потайная молния, резиновая тесьма шириной 1 см (длина указана на лекале полочки).

#### **РАСКРОЙ:**

Припуск на подгибку низа платья – 2 см;  
верхние срезы спинки, полочки и рукава – 2,5 см, остальные швы – 1 см.

#### **Из основной ткани:**

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Верхняя часть полочки – 1 деталь
3. Нижняя часть спинки – 2 детали
4. Нижняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
5. Рукав – 2 детали
6. Манжета – 2 детали

#### **Из клеевой:**

1. Манжета – 2 детали



## ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой манжеты.
2. Стачать вытачки на деталях спинки, глубины заутюжить к середине. По верхнему срезу нижней части спинки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Стачать верхние и нижние части. Припуски обметать и заутюжить вверх. Стачать средний срез. Припуск обметать и заутюжить на левую сторону.
3. Стачать вытачки на детали полочки, глубины заутюжить к середине. По верхнему срезу нижней части полочки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Стачать верхние и нижние части. Припуски обметать и заутюжить вверх.
4. Стачать правый боковой срез, припуск заутюжить на спинку и обметать. Обметать левые боковые срезы по отдельности. Стачать левый боковой срез от проймы до метки и от метки молнии до низа. Втачать молнию в левый боковой срез.
5. Стачать срез рукава. Припуск обметать и заутюжить на заднюю часть рукава. По нижнему срезу рукава проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Стачать манжету в кольцо. Припуск разутюжить. Сложить манжету вдоль и притачать к рукаву. Припуск обметать. Втачать рукав в нижнюю часть проймы, совмещая надсечки. Припуск обметать.
6. Обметать верхний срез платья. Припуск подогнуть внутрь и настрочить, образуя кулиску. Продеть резинку в кулиску, закрепляя резинку.
7. Припуск подгибки низа платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Поздравляем, платье готово:)