

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

4541 Шифоновый топ с V-вырезом

Ткань: тонкие блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Например, шифон.

Другие материалы: клеевая прокладка.

РАСКРОЙ:

Все швы 1 см. Припуск по низу изделия – 1,5 см.

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 1 деталь
3. Обтачка выреза полочки – 2 детали
4. Обтачка горловины спинки – 2 детали
5. Обтачка горловины полочки – 2 детали
6. Обтачка проймы спинки – 4 детали
7. Обтачка проймы полочки – 4 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка выреза полочки – 1 деталь



2. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
3. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
4. Обтачка проймы спинки – 2 детали
5. Обтачка проймы полочки – 2 детали

ПОШИВ:

1. Продублировать детали обтачек клеевой прокладкой.
2. Стачать средний шов спинки, припуски заутюжить на левую сторону и обметать.
3. Стачать нагрудные вытачки, глубины заутюжить вверх.
4. Сложить детали обтачки выреза полочки лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез выреза. Припуски рассечь, вывернуть обтачку на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Притачать внешнюю часть обтачки к полочке, припуски заутюжить на обтачку. Срез внутренней обтачки подвернуть на изнаночную сторону и настрочить в шов притачивания внешней обтачки.
5. Притачать внешнюю часть обтачки горловины спинки к спинке, припуски заутюжить на обтачку. Притачать внешнюю часть обтачки горловины полочки к полочке, припуски заутюжить на обтачку.
6. Притачать внешнюю часть обтачки проймы спинки к спинке, припуски заутюжить на обтачку. Притачать внешнюю часть обтачки проймы полочки к полочке, припуски заутюжить на обтачку.
7. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
8. Стачать плечевые срезы внутренних обтачек горловины спинки и полочки, припуски разутюжить. Сложить обтачки с блузкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть

обтачку на изнаночную сторону. Необработанный срез внутренней обтачки горловины подвернуть на изнаночную сторону и настрочить в шов притачивания внешней обтачки.

9. Стачать плечевые и боковые срезы внутренних обтачек проймы спинки и полочки, припуски разутюжить. Сложить обтачки с блузкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез проймы. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть обтачку на изнаночную сторону. Необработанный срез внутренней обтачки проймы подвернуть на изнаночную сторону и настрочить в шов притачивания внешней обтачки.

10. Низ изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Поздравляем, топ готов:)