

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

4578 Платье А-силуэта с навесными петлями

Ткань: платьельные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка; потайная молния; 12 пуговиц.

РАСКРОЙ:

Припуск на подгибку низа платья – 1,2 см, остальные швы – 1 см.

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 1 деталь
2. Нижняя часть спинки – 2 детали
3. Верхняя часть полочки – 2 детали
4. Нижняя часть полочки – 2 детали
5. Подборт – 2 детали
6. Манжета – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Подборт – 2 детали
2. Манжета – 2 детали



ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать вытачки верхней части спинки, глубины заутюжить к центру. Стачать верхние и нижние части спинки, припуски обметать и заутюжить вверх.
3. Стачать вытачки верхней части полочки, глубины заутюжить к центру. Заложить и закрепить складки на плечевых срезах (глубины направлены от середины). Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски обметать и заутюжить вверх.
4. Стачать плечевые срезы, рассекая деталь полочки в уголке, припуски заутюжить на спинку и обметать. Стачать шов цельнокроеного воротника, припуски разутюжить. Втачать воротник в горловину, припуски заутюжить на воротник.
5. Подкроить по косой полосу шириной 2,5 см и длиной 50 см для навесных петель. Сложить полосу вдоль по середине лицевой стороной внутрь и прострочить на 0,3 см от сгиба. Припуски срезать близко к строчке, полосу вывернуть и выправить рулик. Нарезать рулик на 12 частей, сформировать петли, отрегулировать длину. Наложить и настрочить их на правую полочку, располагая петельки от среза.
6. Стачать шов цельнокроеного воротника подбортов, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить подборт с платьем лицевыми сторонами внутрь и обтачать срезы лацканов и отлета между метками. Припуски у меток рассечь. Вывернуть подборт на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Стачать средний срез полочки одновременно со средним срезом подборта, припуски разутюжить и обметать. Подборта в уголках плечевого шва рассечь, подвернуть припуск воротника внутрь и настрочить в шов втачивания нижнего воротника. Плечевые срезы подборта скрепить с плечевыми швами платья.

7. Стачать правый боковой шов, одновременно со срезом рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. Левые боковые срезы обметать по отдельности. Стачать левый боковой шов от нижнего среза рукава до метки и от метки до низа, припуски разутюжить. Втачать молнию.

8. Стачать манжету в кольцо, припуски разутюжить. Заутюжить манжету вдоль по середине лицевой стороной наружу. Притачать манжету к низу рукава, складывая ее с изнаночной стороной изделия. Припуски обметать, отогнуть манжету на лицевую сторону, приутюжить.

9. Нижний срез платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

10. Пришить пуговицы.

Поздравляем, платье готово:)