

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали. При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

4582 Платье с карманами и шлицей спереди

Ткань: платьевые ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: потайная молния;
клеевая прокладка; 2 пуговицы.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск нижнего среза рукава – 1,5 см.

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Пояс спинки – 2 детали
3. Нижняя часть спинки – 2 детали
4. Нижняя часть полочки – 2 детали
5. Бочок полочки – 2 детали
6. Пояс полочки – 1 деталь
7. Боковая верхняя часть полочки – 2 детали
8. Центральная верхняя часть полочки – 2 детали
9. Рукав – 2 детали
10. Мешковина – 2 детали
11. Хлястик – 2 детали
12. Обтачка горловины спинки – 2 детали
13. Обтачка горловины полочки – 2 детали
14. Обтачка низа спинки – 1 деталь



15. Обтачка низа полочки – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки – 2 детали
2. Обтачка горловины полочки – 2 детали
3. Обтачка низа спинки – 1 деталь
4. Обтачка низа полочки – 2 детали

ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать вытачки на деталях спинки, глубины заутюжить к середине.
3. Притачать пояс спинки к верхней части спинки, припуски заутюжить на пояс и обметать. Притачать к поясу спинки нижнюю часть спинки, припуски заутюжить на пояс и обметать.
4. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний срез спинки от надсечки под молнию до низа, припуски среднего шва разутюжить. Втачать молнию.
5. Стачать средний шов нижней части полочки от верха до метки, припуски разутюжить и обметать.
6. Сложить мешковину с нижней частью полочки лицевыми сторонами внутрь и обтачать вход в карман. Отвернуть мешковину на изнаночную сторону, приутюжить. Наложить нижнюю часть полочки на бочок и стачать края мешковин, припуски обметать. Притачать пояс полочки к нижней части полочки, припуски заутюжить на пояс и обметать.
7. Стачать рельефные срезы полочки, припуски заутюжить к середине и обметать. Стачать средний срез полочки от метки до низа, припуски

разутюжить и обметать. Притачать пояс полочки к верхней части полочки, припуски заутюжить на пояс и обметать.

8. Сложить хлястик вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать длинную сторону и выступ. Вывернуть на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Наложить хлястик на пояс полочки и скрепить по боковым срезам.

9. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

10. Стачать средний срез обтачки горловины переда от метки до низа, припуски разутюжить. Стачать плечевые срезы обтачек, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачку с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать горловину спинки, полочки и вырез полочки. Вывернуть обтачку на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Скрепит обтачку с основным изделием по плечевым швам и среднему срезу спинки.

11. Стачать срезы рукава, припуски заутюжить и обметать. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать. Нижний срез рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

12. Стачать средний срез обтачки низа переда от верха до метки, припуски разутюжить. Стачать боковые срезы обтачек низа, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачку с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать нижний срез спинки, полочки и разрез полочки. Вывернуть обтачку на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Пришить обтачку к основному изделию потайными стежками.

13. Пришить пуговицы на хлястики, скрепляя их с поясом полочки.

Поздравляем, платье готово:)