

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуск 0 см: горловина полочки и спинки, горловины обтачки и подборта, нижние срезы пальто и рукава, срезы борта.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

4583 Короткое пальто

Ткань: не осыпающаяся, пальтовая, двухсторонняя ткань, из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка; 4 кнопки; подкладочная ткань.

РАСКРОЙ:

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 2 детали
3. Рукав – 2 детали
4. Листочка – 2 детали
5. Подборт – 2 детали
6. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
7. Нижняя планка – 1 деталь со сгибом



Из подкладочной ткани:

1. Большая мешковина – 2 детали
2. Малая мешковина – 2 детали

Из клеевой: обтачка горловины спинки, нижняя планка, подборт, листочка.

Внимание! Припуски на данной модели не обметываются.

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Сложить листочку вдоль пополам и приутюжить. Наметить место расположения кармана. Наметить вспомогательные линии на листочке. Наметить вспомогательные линии параллельно входу в карман. Притачать листочку к полочке. Концы строчек заканчивают у параллельных линий разметки карманов. Проверить правильность притачивания с изнаночной стороны (строчки должны быть параллельны). Прорезать вход в карман. На расстоянии 1-1,5 см от конца кармана сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие листочку вывернуть на изнаночную сторону, края выправить. Притачать мешковины кармана. Закрепить концы кармана с изнанки двойной обратной строчкой по основанию углов, одновременно обтачивая подкладки кармана.
3. Стачать и разутюжить плечевые срезы пальто.
4. Втачать рукава в открытую пройму. Припуски разутюжить. Отворот рукава заутюжить на лицевую сторону и настрочить. Стачать боковой срез одновременно со срезом рукава. Припуски разутюжить.
5. Стачать плечевые срезы обтачки и подборта. Припуски разутюжить. Притачать к подбortу нижнюю планку. Наложить подборт и планку и обтачку на изнаночную сторону пальто лицевой стороной вверх и стачать швом 0,5 см.
6. Поставить кнопки на пальто.

Поздравляем, пальто готово:)