

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы. Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

4590 Платье-туника с фигурной стойкой

Ткань: плотный трикотаж малой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевой трикотажный флизелин.

РАСКРОЙ:

По нижнему срезу изделия и низу рукава – 2 см, остальные швы – 1 см.

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Центральная часть полочки – 1 деталь со сгибом
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Стойка – 1 деталь
5. Рукав – 2 детали
6. Мешковина – 4 детали

Из клеевой прокладки:

1. Стойка – 1 деталь

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. При обметывании оверлоком срезать припуски до 0,8 см. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой



для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевым флизелином стойку.
2. Стачать средний срез спинки, припуски заутюжить на левую сторону и обметать.
3. Стачать вытачки на центральной части полочки, глубины заутюжить вниз.
4. Притачать мешковины карманов к центральной и боковым частям полочки, припуски обметать. Притачать боковые части полочки к центральной, одновременно стачивая мешковины карманов. На боковой части полочки швы у входа в карман надсечь. Заутюжить припуски к середине полочки, обметать.
5. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Заутюжить стойку вдоль по середине, лицевой стороной наружу. Наложить правый конец стойки на левый и втачать стойку в горловину изделия, припуски приутюжить и обметать.
7. Притачать рукав к изделию, припуски заутюжить на рукав и обметать. Проложить вдоль шва отделочно-закрепляющую строчку.
8. Стачать боковой шов одновременно со швом рукава, припуски приутюжить и обметать.
9. Обметать припуск нижнего среза изделия и рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Поздравляем, платье-туника готово:)