

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

4604 Платье с болеро

Ткань: платьельные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка; подкладочная ткань; потайная молния.

РАСКРОЙ:

Припуск на подгибку низа платья и низа рукава болеро – 2 см, остальные швы – 1 см.



Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Центральная часть полочки – 2 детали
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Обтачка спинки – 2 детали
6. Обтачка полочки – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка спинки – 2 детали
2. Обтачка полочки – 1 деталь

Болеро

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 1 деталь со сгибом
3. Рукав – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 1 деталь со сгибом

ПОШИВ:

Обработка платья.

1. Продублировать обтачки клеевой прокладкой.
2. Стачать рельефные срезы спинки. Припуски заутюжить к центру и обметать.
3. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний срез спинки от метки молнии до низа, припуски разутюжить. Втачать молнию.
4. Стачать рельефные срезы полочки. Припуски заутюжить к центру и обметать.
5. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Стачать плечевые и боковые срезы обтачек, припуски разутюжить. Обметать нижний срез. Наложить обтачку на горловину лицевыми сторонами внутрь и обтачать. Припуски рассечь, отвернуть обтачку на изнаночную сторону и приутюжить. Обтачать пройму в два приема: сначала пройму полочки, затем пройму спинки.
7. Нижний срез платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

Обработка болеро.

1. Стачать вытачки на детали полочки, заутюжить глубины вверх.
2. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски разутюжить.
3. Стачать плечевые и боковые срезы подкладки, припуски разутюжить.
4. Сложить болеро с подкладкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать горловину и нижний срез. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть болеро на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Скрепить по срезам проймы и далее обрабатывать как одну деталь.
5. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на заднюю часть и обметать. Втачать рукава в проймы, совмещая надсечки. Припуски приутюжить и обметать.
6. Нижний срез рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Поздравляем, платье и болеро готовы:)