

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы. Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

4618 Платье со складкой и бантом на спинке

Ткани: платьельные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка.

РАСКРОЙ:

Припуск на подгибку низа платья, низа рукава – 2 см; остальные швы – 1 см.



Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 1 деталь со сгибом
3. Кокетка полочки – 1 деталь
4. Рукав – 2 детали
5. Обтачка горловины спинки – 2 детали
6. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
7. Бант – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки – 2 детали
2. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали обтачек горловины.
2. Деталь спинки сложить вдоль посередине лицевой стороной внутрь и стачать складку на 6–7 см от верха. Разложить глубины складок, оформляя бантовую складку, приутюжить.
3. Стачать вытачки на детали полочки. Глубины заутюжить вверх.
4. Притачать кокетку к полочке, припуски заутюжить вверх, обметать.
5. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Стачать плечевые срезы обтачек, припуски разутюжить. Обметать нижний срез. Сложить обтачку с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины и вырез спинки. Припуски на закруглениях рассечь, в уголках высечь. Вывернуть обтачку на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Пришить верхние срезы глубин складки к обтачке.
7. Стачать срез рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. Втачать рукава в проймы, совмещая надсечки, припуски обметать.
8. Припуск подгибки низа платья и рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
9. Деталь банта сложить лицевой стороной внутрь и обтачать по трем сторонам, оставляя отверстие для последующего выворачивания. Припуски в углах высечь, вывернуть бант и приутюжить. Зашить отверстие вручную. По середине банта проложить строчку со слабо затянутой нитью и стянуть. Пришить бант к платью, согласно техническому эскизу.

Поздравляем, платье готово:)