

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы. Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

### **4631 Облегающее платье с накидкой**

Ткань: хорошо драпирующиеся эластичные плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: потайная молния.

#### **РАСКРОЙ:**

Припуск на подгибку низа платья – 2,5 см;  
припуск нижнего и заднего срезов накидки – 1,5 см.



#### **Из основной ткани:**

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Верхняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
3. Нижняя часть спинки – 2 детали
4. Нижняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
5. Накидка – 1 деталь со сгибом

#### **ПОШИВ:**

1. Стачать вытачки на деталях спинки. Глубины заутюжить к центру. Стачать верхние и нижние части. Припуски обметать и заутюжить вверх. Обметать по

отдельности средние срезы. Стачать средний срез от метки молнии вниз. Припуски разутюжить, приутюживая разрез под молнию. Втачать молнию.

2. Стачать вытачки на полочке. Глубины заутюжить вверх.

3. Стачать плечевой срез накидки. Припуск обметать и заутюжить на спинку. Рассечь припуск у метки на нижнем срезе передней части накидки. Припуск низа и средний припуск обметать, подогнуть внутрь и настрочить.

4. Стачать плечевые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.

5. Сложить лицевую сторону накидки с изнанкой платья и обтачать горловину. Припуски на закруглениях подрезать. Вывернуть на лицевую сторону и приутюжить, обметать.

6. Сложить верхнюю и нижнюю части полочки и стачать, вкладывая между ними нижний передний срез накидки. Припуск обметать.

7. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

8. Подкроить косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 6 см. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны, выпуская хвосты, и обтачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, швы надсечь и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.

9. Припуск подгибки низа платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Поздравляем, платье готово:)